

ŠILTNAMIS "KLASIKA" ARKINIS

LT Montavimo instrukcija

LV Montāžas instrukcija

EE Paigaldusjuhendid

RU Инструкция по монтажу

EN Installation instruction



Visą vaizdinę medžiagą galite rasti mūsų
youtube kanale!







Šiltnamiai KLASIKA- Jūsų turtingo derliaus garantija!





Gerbiami klientai!

Nusprendę įsigyti šiltnamį Jūs gavote su didžiausiu kruopštumu pagamintą gaminį, kurio karkasas, pagamintas iš specialių 1 mm storio cinkuoto metalo profilių ir yra ypatingai tvirtas.

Dėl nesudėtingos konstrukcijos šiltnamis nesunkiai surenkamas.

Ivairių priedų gausa suteiks Jums laisvės įgyvendinti savo idėjas.

Pasileikame teisę atlkti su technikos pažanga susijusius pakeitimus ir patobulinimus, todėl gali atsirasti aprašymų ir iliustracijų neatitinkimų.

Linkime Jums daug džiaugsmo ir sėkmės įsigijus mūsų gaminamą šiltnamį.

DĖMESIO!

Surinkdami šiltnamio karkasą ir dirbdami su kanaliniu polikarbonato dangą visada dėvėkite apsauginius darbo drabužius ar apsaugines darbo priemones!

Šiltnamio surinkimui Jums reikės šių įrankių:

- 8 mm diametro šešiakampio veržliarakčio arba veržliarakčio atviru galu.
- Atsuktuvo kryžminiu antgaliu arba akumulatorinio suktuvo.
- Kastuvo (duobėms iškasti).
- Gulsčiuko (pagrindo lygumui pamatuoti).
- Virvės (įstrižainei išmatuoti).
- Peilio (polikarbonato lakštams pjaustyti).

Jei būtina, laikykite vietinių statybos nurodymų.

Kilus stipriam vėjui ar audrai, uždarykite langus ar duris.

Prieš pradédami šiltnamio surinkimą, turėtumėte būtinai bent kartą perskaityti visą instrukciją ir susipažinti su atskiromis sekcijomis ir profiliais. Tai yra svarbi Jūsų pagalbinė priemonė.

Pagal dalį detalizaciją patikrinkite tiekimo turinį. JEI RANDATE NEATITIKIMŲ SU DETALIZACIJA – NEDELSDAMI KREIPKITÉS Į PARDAVÉJĄ IR INFORMUOKITE APIE DETALIŲ TRŪKUMĄ.

Profilius surūšiuokite ir padékite juos atskirai.

Šiltnamio surinkimo metu rekomenduojame varžtus pirmiausia prisukti ranka – netvirtai, kadesant reikalui būtugalimalaisvai juospajudinti. Surinkta šiltnamio karkasa išlygiuokite gulsčiuku ir po to tvirtai prisukite varžtus.

Detalių sąrašas

Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Šiltnamis "KLASIKA" Arkinis		
			6m ²	12m ²	prailginimas 2 m.
NR. 1	Trumpoji arka (viršus)	1820 mm	4	7	3
NR. 2	Arka šoninė (kairė, dešinė viršuje)	1200 mm	8	14	6
NR. 3	Šoninis apatinis arkos statramstis (kairė, dešinė)	1310 mm	8	14	6
NR. 4	Tvirtinimai į žemę	200 mm	12	18	6
NR. 5	Arkų sutvirtinimas - skersiniai	2030 mm	5	10	-
NR. 6	Arkų sutvirtinimas - skersiniai prailginimui	2030 mm	-	-	5
NR. 7	Sutvirtinimo profilis	1465 mm	2	4	2
NR. 8	Durų – lango statramstis	2050 mm	4	4	-
NR. 8A	Durų - lango statramscio tvirtinimas į žemę	400 mm	4	4	-
NR. 9	Priekinės – galinės dalies šoniniai sutvirtinimai	900 mm	4	4	-
NR. 10	Durų – lango skersinis statramstis	985 mm	3	3	-
NR. 11	Pamatinio pagrindo šonai	2000 mm	2	4	-
NR. 12	Pamatinio pagrindo šono prailginimas	1965 mm	-	-	2
NR. 13	Pamatinio pagrindo priekinė ir galinė dalys	3000 mm (arba 1500 mm)	2 (4)	2 (4)	-
NR. 14	Pamato kampai		4	4	-
NR. 15	Pamato sujungimo plokštélės (Jei priekinė ir galinė pamatinio pagrindo dalis 1500x2)		- (+4)	2 (+4)	2
NR. 16	Varžtai M5-12 su įleidžiama galvute	l-12 mm	279	369	90
NR. 17	Varžtai M5-40	l-40 mm	100	126	26
NR. 18	Varžtai M5-16 polikarbonatui prie plokštelių ir kampų tvirtinti	l-16 mm	19	19	-
NR. 19	Veržlės M5		398	514	116
NR. 20	Tarpinės skaidrios		124	154	24
NR. 21	Rankenėlių komplektas		3	3	-
NR. 22	Polikarbonato ir statramsciu tvirtinimo kampai (didelis kampus)		4	4	-
NR. 23	Polikarbonato ir statramsciu tvirtinimo kampai (mažas kampus)		18	18	-
NR. 24	Polikarbonato tvirtinimo plokštélės		5	5	-
NR. 25	Apsauginė plokščių sandarinimo juosta (klijuoti ant durų viršutinių kanalų)	m	5	5	-
NR. 26	Plastikinis durų atidarymo laikiklis		2	2	-

NR. 27	Varžtas su kilpa		2	2	-
NR. 28	Sandarinimo guma	m	12	12	-
DURYS NR. 1	Durų dalis su vyriaus	930 mm	3	3	-
DURYS NR. 2	Durų dalis su rankena	930 mm	3	3	-
DURYS NR. 3	Durų apatinė/viršutinė dalys (horizontali dalis)	885 mm	9	9	-
DURYS NR. 4	Durų skersinė dalis (vertikalios dalys)	400 mm	6	6	-

Polikarbonato matmenys

	Plotis/ aukštis	6 m ²	12 m ²	Prailginimas 2 m.	Pastabos
1; 2; 3; 4 Šoninės dalys	1050x2000	4	4	-	LAKŠTŲ PJAUSTYMAS PRIKLAUSO NUO KOMPLEKTACIJOS!!!
5 Viršutinė durų dalies	1050x990	1	1	-	
6 Apatinė durų dalies	1050x940	1	1	-	
7 Langas	1050x990	1	1	-	
8 Lango apačia	1050x940	1	1	-	
9 Viršutinis durų langų polikarbonatas	1050x170	2	2	-	
10 Viršutinė dalis	2100x6000	1	2	1	

DĖMESIO !

- * Prieš montuodami šiltnamij būtinai perskaitykite montavimo instrukciją.
- * Tam, kad apsaugotumėte nuo nelaimingų atsitikimų dirbdami su šiltnamio konstrukcija (įskaitant metalo konstrukciją ir danga), imkite visų būtinų atsargumo priemonių.
- * Visada dėvėkite savo asmeninius apsauginius darbo drabužius ar apsaugines darbo priemones.
- * Nedarykite jokių konstrukcijos pakeitimų.
- * Atlikę montavimo darbus patirkinkite, ar tvirtai laikosi šiltnamio konstrukcija ir nekelia pavojaus tolimesniams naudojimui.
- * Atliekant būtinus darbus šiltnamyje būkite budrūs ir atsargūs.
- * Žemės savininkams ir kitiems naudotojams privalu laikytis Žemės įstatymo nuostatos – savo žemės sklypuose vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Platesnė informacija teikiama Valstybininėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.


Pasiliekiame teisę atlkti su technikos pažanga susijusius pakeitimus ir patobulinimus, todėl gali atsirasti aprašymų ir iliustracijų neatitikimų.

Polikarbonato pjaustymas



Nesumaišykite polikarbonato pusį! Tvirtinkite nustatyta puse į išorę, ant kurios yra apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių. Apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių padengtas plėvele su užrašais, kita pusė (dengiama į vidų) padengta skaidria plėvele.

PJAUSTANT BŪTINA DĒVĖTI PIRŠTINES! Lakštus rekomenduojama pjauti elektriniu diskiniu pjūklu, rankiniu pjūklu su smulkiais dantukais, aštriu peiliu.




Pastaba: Pjaustymo shemoje matmenys nurodyti milimetrais.

PASTABA: Jei gavote didelius lapus $2,10 \times 6,00\text{m}$ ir papildomai $1,05 \times 2,00\text{m}$, tokiu atveju, didelių lakštų pagal pateiktą schemą pjaustyti nereikia.

*Didieji lapai $2,10 \times 6,00\text{ m}$ naudojami stogui, o $1,05 \times 2,00\text{m}$ naudojami šiltnamio priekinei ir galinei dalims (durims ir langui). V a d o v a u k i t è s matmenimis, pateiktais polikarbonato matmenų lentelėje.

Montavimo instrukcija:

1. Pamatinio pagrindo surinkimui naudojame pamatinio pagrindo prikinę ir galinę dalis (13), bei pamatinio pagrindo šonines dalis (11). Visas 4 dalis sujungiamo į stačiakampį, panaudodami pamatinio pagrindo kampus (14), susukdami laisvai ranka visas šias dalis tarpusavyje varžtais M5-12 (16) ir M5 veržlėmis (19) (1.1 - 1.4 pav.).



1.1 pav



1.2 pav



1.3 pav


Didesniams nei $12m^2$ šiltnamiaiui KLASIKA, pamatinio pagrindo ilginimui naudojamos pamatinio pagrindo sujungimo plokštėlės (15). Tvirtinamos iš abiejų pusių varžtais M5-12 (16) ir M5 veržlėmis (19) (2.1 pav.).

Jei šiltnamio ilgis 6m – pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2m (11) + 1.965m pamatinio pagrindo prailginimas (12) + 2m (11) (2.1 pav.).

Jei šiltnamio ilgis 8m – pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2m (11) + 1,965m pamatinio pagrindo prailginimas (12) + 1,965m (12) + 2m (11) (2.1 pav.).



2.1 pav




1.5 pav

2. Išmatuokite pamatinio pagrindo įstrižainę. Įstrižainių ilgiai turi būti lygūs. Jei įstrižainė atitinka - suveržkite pamatinio pagrindo varžtus iki galo (1.5 pav.).

3. Iškaskite duobes (25 cm diametro, 40 cm gylio) šoninių – apatinį statramščių (NR. 3) įkasimui, pagal visą pamatinio pagrindo perimetru, ties pamatiniaime pagrinde padarytais tvirtinimo taškais (2 pav)



2 pav



2.1 pav

DĖMESIO!

PASTABA: Jei pamatinio pagrindo šonines dalis gavote ne 4 metrų ilgio, montavimo schemą žiūrėkite šiame pateiktame lape.

	Pavadinimas	Ilgis, mm			
			6 m ²	12 m ²	2 m prailginimas
a	Pamatinio pagrindo šonai (11)	2000 mm	2	4	-
b	Pamatinio pagrindo šono prailginimas (12)	1965 mm	-	-	2
c	Pamatinio pagrindo priekinė ir galinė dalys (13)	3000 / 1500 mm	2 / 4	2 / 4	-
d	Pamato sujungimo plokštėlės (15)		0 / 4	2 / 6	2

Didesniams negu 6 m² šiltnamiui KLASIKA, pamatinio pagrindo ilginimui naudojamos pamatinio pagrindo sujungimo plokštėlės (15). Tvirtinamos vienoje pusėje varžtais M5-12 (16) ir M5 veržlėmis (19)(2.1 pav.).

Jei šiltnamio ilgis 4 m – pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2000 mm (a) + 2000 mm (a)
Jei šiltnamio ilgis 6 m – pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2000 mm (a) + 1965 mm (b) + 2000 mm (a)


Jei šiltnamio ilgis 8 m – pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2000 mm (a) + 1965 mm (b) + 1965 mm (b) + 2000 mm (a)

Jei gavote pamatinio pagrindo priekines ir galines dalis 4vnt po 1500mm, tuomet jos montuojamos taip: 1500 m (c) + 1500 mm (c), naudojant pamato sujungimo plokštėles iš abiejų pusiu, tvirtinant varžais M5-12 ir veržlėmis M5.




3.2 pav

4. Prie pamatinio pagrindo priekinių ir galinių dalių (13) viršaus, pritvirtinkite polikarbonato tvirtinimo plokštėles (24) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (4.1 - 4.2 pav.).




4.1 pav



4.2 pav

5. Statramsčio paruošimas įkasimui į žemę. Prie šoninio-apatinio statramsčio (NR. 3) apačios, varžtais M5-12 (16) su veržlėmis M5 (19), prisukite tvirtinimus į žemę (NR. 4) (5 pav.).



5 pav


6. Arkų surinkimas. Patogiausia visą arką susirinkti ant žemės. Prie šoninio apatinio arkos statramsčio (NR. 3) prijunkite šonines arkas (NR. 2) iš abiejų pusių, o viršuje vidurinėje dalyje prie šoninių arkų – trumpąją viršutinę arką (NR. 1) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis (19) (6 pav.).

PASTABA: Kiekviena aukščiau esanti detalė užsileidžia ant žemiau esančios detalės! Detalės NR.2 galas, kuriame yra dvi vertikaliai išdėstyti tvirtinimo skylės (skirtos skersinio statramsčio tvirtinimui "Detalė NR.5"), tvirtinamos tuo galu prie detalės NR.1



6 pav

7. Prie surinkto pamatinio pagrindo prisukite jau surinktas arkas varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (7.1 - 7.2 pav.).




7.1 pav




7.2 pav

8. Prie surinktų ir prie pamato prisuktų arkų pritvirtinkite arkų sutvirtinimus-skersinius (NR. 5) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (8.1 pav.).



8.1 pav

Didesniam nei 6 m^2 arkiniam šiltnamiui KLASIKA, arkų sutvirtinimai jungiasi tarpusavyje (žr. 8.2 pav.).



8.2 pav

9. Prie priekinės ir galinės arkos prisukite statramsčių ir polikarbonato tvirtinimo kampus. Kiekvienoje pusėje panaudodami po 9 vnt mažų kampų (23) ir 2 vnt didelių kampų (22). Kampų išdėstymo pozicijos centimetrais nuo pamato, matuojant stačiu kampu, iš kairės į dešinę (9.1 - 9.3 pav.):

- 1) 5 cm didelis kampus (22). Siauresnė dalis į priekį.
- 2) 83 mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 3) 109 mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 4) 170 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 5) 196 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 6) 202 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 7) 196 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 8) 170 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 9) 109 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 10) 83 cm mažas kampus (23). Platesnė dalis į priekį.
- 11) 5 cm didelis kampus (22). Siauresnė dalis į priekį.

10. Prie pamatinio pagrindo ir surinktų arkų prijunkite priekinius-galinius durų langų statramsčius (NR. 8) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19). Su pamatinio pagrindo priekine dalimi (13) jungiamą tiesiogiai, M5-12 varžtais (16) ir veržlėmis M5 (19), o su arka viršuje (NR. 1) mažais polikarbonato ir statramsčių tvirtinimo kampais (23) (10.1 - 10.2 pav.).



9.1 pav




Dideli polikarbonato tvirtinimo kampai




Maži polikarbonato tvirtinimo kampai

9.2 pav

9.3 pav




10.1 pav




10.2 pav

11. Prie priekinių-galinių durų-lango statramščių (NR. 8) prisukite durų-lango skersinius statramščius 985 mm (NR. 10) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (11.1 - 11.2 pav)




11.1 pav




11.2 pav

11.1 Durų – lango statramstis susideda ir jungiamas iš trijų detalių Nr. 8 (2050 mm) + Nr. 8A (400 mm) + Nr. 4 (200mm) (11.3 pav). Prisukite detalę Nr. 4 prie detalės Nr. 8A varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19). Tuomet surinktą detalę kartu su detaile Nr. 8 prisukite prie pamatinio pagrindo priekinės-galinės dalies varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (11.4 pav).



11.3 pav



11.4 pav

12. Prie priekinių-galinių durų-lango statramščių (NR. 8) ir arkų ties mažais kampais (23) prisukite priekinės-galinės dalies šoninius sutvirtinimus 900mm (NR. 9) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) (12 pav.)



12 pav


13. Sutvirtinimo profilius 1465 mm (NR. 7) pirmiausia prisukite viršuje varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19) prie šoninės arkos 1,96 m aukštyste nuo pamatinio pagrindo. Kitą sutvirtinimo profilio galą uždėkite ant arkos sutvirtinimo skersinio (NR. 5) viršaus ir prisukite varžtais M5-40 (17) ir veržlėmis M5 (19) (13.1 - 13.4 pav.).

PASTABA. Geriausia tvirtinti vienu M5-40 varžtu per visas 3 detales: šoninių statramstį, skersinį statramscio sutvirtinimą ir sutvirtinimo profili.

1 sutvirtinimo profilis skirtas vienam 2m ilgio segmentui sutvirtinti vienoje ir kitoje pusėje. Pvz.: 2m ilgio šiltnamis – 2vnt sutvirtinimo profilių (po vieną abiejose pusėse);

4m ilgio šiltnamis – 4vnt sutvirtinimo profilių (po du abiejose pusėse);

6m ilgio šiltnamis – 6vnt sutvirtinimo profilių (po tris abiejose pusėse) ir t.t.




13.1 pav



13.2 pav



13.3 pav




13.4 pav

14. Surinkus šiltnamio karkasinę dalį, išpjaukite pagal pateiktus matmenis polikarbonatą ir pritvirtinkite jį prie karkaso. Išpjautus polikarbonato lakštus (polikarbonato pjaušymo schema – 1 2 3 4) – šonines dalis tvirtinkite tam skirtose vietose prie polikarbonato ir statramscio tvirtinimo kampų (22; 23) ir polikarbonato tvirtinimo plokštelių (24) varžtais M5-16 (18), veržlėmis M5 (19) ir tarpinėmis (20), o prie durų-lango statramscio ir skersinio (NR. 8; NR. 10) ir priekinės-galinės šoninių sutvirtinimų (NR. 9) varžtais M5-40 (17), veržlėmis M5 (19) ir tarpinėmis (20) (14 pav.).




Ne sumaišykite polikarbonato pusį! Tvirkite nustatyta puse į išorę, ant kurios yra apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių. Apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių padengtas plėvele su užrašais, kita pusė (dengiama į vidų) padengta skaidria plėvele. Prieš montuodami dangą, nuplėškite apsaugines plėveles. PJAUSTANT BŪTINA DÉVÉTI PIRŠTINES! Lakštus rekomenduojama pjauti elektriniu diskiniu pjūklu, rankiniu pjūklu su smulkiais dantukais,




14 pav

15. Jei šoninės polikarbonato dalys išsikišusios virš arkų karkasinės dalies, sulyginkite jas nupjaudami lygiai. Uždékite tarpus sandarinančią gumą (28) ant polikarbonato šoninių lankstų viršaus ir tik tuomet dékite viršutinę polikarbonatinę dalį (10 – 2100x6000 mm) (15 pav.).




15 pav

16. Viršutinius-ištisinius polikarbonato lankstus (10) dékite nuo apačios kylant į viršų, pradedant nuo vienos pusės. Polikarbonatas tvirtinamas varžtais M5-40 (17), veržlėmis (19) ir tarpinėmis (20). Vienoje arkos juosteje yra pažymėti 5 (penki) tvirtinimo taškai. Tvirtinti TIKSLIAI tik nurodytuose tvirtinimo taškuose. Kitą šoną tvirtinti nuo viršaus link apačios tam skirtose ir pažymėtose vietose 5 (penki) tvirtinimo taškai. Jei polikarbonato ištisinis lankstas per ilgas, nupjaukite, kad tolygiai prisidėtų prie pamatinio pagrindo šoninės dalies (11). Prikyje ir gale polikarbonato lankstai turi išsikišti lygiai su pamatinio pagrindo kraštu (16 pav.).



16 pav


17. Sekantį viršutinj-ištisinį (10) polikarbonato lakšą užkeiskite ant jau prityirtinto lakšto ir taip pat prisukite TIK tam skirtose vietose tuo pačiu principu kaip ir 16-tame punkte. Priekyje ir gale polikarbonato lakstai turi išsikišti lygiai su pamatinio pagrindo kraštu (17 pav.).




17 pav

18. Durų-lango surinkimas. Visas durų dalies komplektacijoje pateiktas dalis sujunkite į kvadratą (DURYS NR. 1; DURYS NR. 2; DURYS NR. 3) varžtais M5-12 (16) ir veržlėmis M5 (19). Prie surinkto durų karkaso prisukite sutvirtinimui durų skersines dalis. Durų dalį su vyriaus prisukite prie durų-lango statramsčio (NR. 8) varžtais M5-12 (16) su veržlėmis M5 (19) (18.2 pav.).

PASTABA: Durys tvirtinamos prie durų statramsčių esant pilnai atidarytomis durims, ištestam vyriui į angos išorę, per kanalinį polikarbonatą (18.1 pav.).




18.1 pav



18.2 pav

19. Pagal pateiktą polikarbonato pjaustymo schemą išpjaukite polikarbonato dalis -5- -6- -7- -8- -9-. Išpjautas durų lango polikarbonatines dalis dėkite TIK pritvirtinę durų vyrius prie karkaso. Durų-lango polikarbonato plokštės prie durų lango rémo tvirtinamos varžtais M5-40 (17) ir veržlémis M5 (19) su tarpinémis (20). Durų-lango viršutinius polikarbonato galus užsandarinkite apsaugine plokščiu juosta (25). Sujunkite rankenéles (21) jau paruoštose durų-lango vietose (19 pav).

Skylę rankenos tvirtinimui polikarbonato lakšte, geriausiai daryti statybiniu peiliuku išjaunant X formos kiaurymes ties metalo skylémis. Skylę darykite iš dangos išorinės pusės.



19 pav


20. Įsukite varžtą su kilpa (27) tam skirtoje vietoje (bendrame lygmenyje su viršutine durų-lango rankena). Padarykite kilpą iš pateikto plastininkio durų atidarymo laikiklio (26) (20 pav.).



20 pav

Stoglangio montavimo instrukcija

Eil.Nr.	Paveikslas	Pavadinimas	Vnt.
1.		Karkasėlis	1
2.		Polikarbonato ploštė	1
3.		Stoglangio profilis	1
4.		Užbaigimo profilis U	2
5.		Sujungimo profilis H	1
6.		Rankinis atidarytuvas	1
7.		Poveržlės	8
8.		Varžtai M5-40; M5-12 ir veržlės	8 10 18



PASTABA: stoglangis komplektuojamas papildomai. J standartinę komplektaciją nejina.

Lentynélés montavimo instrukcija

Eil. Nr.	Paveikslas	Pavadinimas	Vnt.
1.		Karkasėlis	1
2.		Polikarbonato plokštė	1
3.		Aliuminio profilis	1
4.		Kampukai	2
5.		Ilginė įšražainė	2
6.		Paveržlės	4
7.		Varžlai ir veržlės	12



PASTABA: lentynélė komplektuojama papildomai. I standartinę komplektaciją nejina.

GAMINTOJO GARANTIIJA

Garantiją suteikia šiltnamio KLASIKA (Prekė) karkasinei daliai Gamintojas UAB „Meistro kodas“ (jm.k.302498339), toliau vadinamas Gamintoju.

Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės garantijos sąlygas ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Garantija – gamintojo įsipareigojimas Pirmos eilės distributoriui arba Pirkėjui (Galutiniam vartotojui) atlyginti už prekes sumokėtą sumą ar pakeisti prekes, jei jos yra nekokybiskos.

Garantinis laikotarpis – tai laikotarpis, kurio metu gamintojas įsipareigoja pakeisti prekę arba atlyginti už prekes sumokėtą sumą.

Pirmos eilės distributorius – turintis tiesioginę pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Meistro kodas“.

Pirkėjas (Galutinis vartotojas) – asmuo, nupirkęs Gamintojo UAB “Meistro kodas” šiltnamį KLASIKA tiesiogiai iš Gamintojo arba iš Pirmos eilės distributoriaus, ir turintis pirkimą irodančius dokumentus.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši Garantija yra vienintelė ir pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus, išskyrus valstybinius norminius aktus ir taisykles.

Šiltnamio KLASIKA karkasinei daliai suteikiama 60 mėn. korozijos garantija kiauryminiams prarūdijimams. Garantija taikoma tik šiltnamio KLASIKA kokybės trūkumams ir defektams, atsiradusiems dėl Gamintojo kaltės gamybos metu.

Šiltnamio vienai iš sudedamųjų dalij polikarbonatui suteikiama atskira pardavėjo garantija, kuri priklauso nuo pardavėjo naudojamos dangos gamintojo. Daugiau informacijos teirautis tiesiogiai pas pardavėją, nurodytą pirkimo sąskaitoje-faktūroje.

Garantija pradeda galioti nuo Prekės įsigijimo dienos, tiesiogiai iš Gamintojo arba Pirmos eilės distributoriaus. Įsigijimo diena yra diena, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

- Nuostoliams, kuriuos padarė stichinės nelaimės, gamtinės, ekologinės ir kitokios anomalijos bei nenugalimos jėgos (Force majeure) atvejais;
- Kai pažeidimų priežastis – netinkamas transportavimas (išskyrus kai gamintojas prekę/-es pristato pats Pirmos eilės distributoriams arba Pirkėjui), sandeliavimas arba prekės naudojimas ne pagal paskirtį;
- Kai šiltnamis KLASIKA sumontuojamas nesilaikant montavimo instrukcijoje pateikiama detalai montavimo eigai ir dėl to atsiradusiems prekės pažeidimams;
- Prekė yra mechaniskai pažeista, buvo ardyta ar kitaip paveikta, po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui;
- Dėl pažeidimų, atsiradusių nekvalifikuotai vykdant priežiūros ir remonto darbus;
- Natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

NEMOKAMO SERVISO APTARNAVIMO SĄLYGOS

Pateikdami prekė garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

SVARBU:

* Pirkėjas (Galutinis vartotojas) apmoka Gamintojo atvykimo transporto išlaidas (jei gamintojas

pažeidimą dėl prekės kokybės pripažista nepagrįstu);

* Suremontuotų prekių garantija néra pratęsiama; ji galioja likusį laiką.



Cienījamie klienti!

Pieņemot lēmumu iegādāties šo siltumnīcu, Jūs saņemāt visrūpīgāk izgatavotu produktu, kura karkass, kas ir izgatavots no speciāliem 1mm bieziem un 78 mm platiem metāla omega profiliem, ir īpaši izturīgs.

Pateicoties vienkāršai konstrukcijai, siltumnīcu viegli salikt.

Plašs dažādu aksesuāru klāsts dos Jums brīvību ideju savu realizēšanai.

Mēs atstājam sev tiesības veikt ar tehnikas progresu saistītas izmaiņas un uzlabojumus, tāpēc var rasties aprakstu un ilustrāciju nesakritības.

Novēlām Jums daudz prieka un veiksmes iegādājoties mūsu ražoto siltumnīcu.

Uzmanību!

Saliekot siltumnīcas karkasu un veicot darbus ar kanālu polikarbonāta pārklājumu vienmēr valkājiet aizsargcimdus.

Siltumnīcas montēšanai Jums būs vajadzīgi tādi instrumenti:

- 8 mm diametra sešstūra uzgrieznis vai uzgrieznis ar valējo uzgali.
- Skrūvgriezis ar krustenisko uzgali vai akumulatora skrūvgriezis.
- Lāpsta bedru rakšanai.
- Līmeņrādis – pamata lidzenuma mērišanai.
- Virve diagonāles mērišanai.
- Nazis polikarbonāta plākšņu griešanai.

Ja ir nepieciešams, ievērojiet vietējos būvniecības noteikumus.

Uznākot stipram vējam vai negaisam, aizveriet logus un durvis.

Pirms siltumnīcas montēšanas uzsākšanas, Jums noteikti vismaz vienu reizi jāizlasa visa informācija un jāiepazīstas ar atsevišķām sekcijām un profiliem. Tas ir svarīgs Jūsu palīglīdzeklis.

Saskaņā ar daļu detalplānu pārbaudiet to esamību. Tad profilus sašķirojiet un nolieciet atsevišķi.

Siltumnīcas montēšanas laikā rekomendējams skrūves vispirms pieskrūvētarroku – viegli, lai pievadīzības būtību spējams brīvi izkustināt profilus. Samontēto siltumnīcas karkasu nolimeņojiet ar līmeņrādi un pēc tām stingri pieskrūvējiet skrūves.

Detaļu saraksts

Nr.	Nosaukums	Garums mm	Arkveidīgs KLASIKA		
			6m ²	12m ²	Pagarinājums 2 m.
NR. 1	Īsā arka (augša)	1820 mm	4	7	3
NR. 2	Sāna arka (kreisa, laba augšā)	1200 mm	8	14	6
NR. 3	Arkas sāna apakšstatnis (kreisa, laba)	1310 mm	8	14	6
NR. 4	Stiprinājumi zemē	200 mm	12	18	6
NR. 5	Arku stiprinājums - šķērši	2030 mm	5	10	-
NR. 6	Arku stiprinājums - šķērši pagarināšanai	2030 mm	-	-	5
NR. 7	Stiprinājuma profils	1465 mm	2	4	2
NR. 8	Durvju-logu statnis	2050 mm	4	4	-
NR. 8A	Durvju un logu statņa nostiprināšana pie zemes	400 mm	4	4	-
NR. 9	Prickšējas-aizmugurējās daļas sānu stiprinājumi	900 mm	4	4	-
NR. 10	Durvju-logu šķērsstatnis	985 mm	3	3	-
NR. 11	Pamatu bāzes sāni	2000 mm	2	4	-
NR. 12	Pamats bāzes sāna pagarinājums	1965 mm	-	-	2
NR. 13	Pamatbāzes priekšējā un aizmugurējā daļas	3000 mm (vai 1500 mm)	2 (4)	2 (4)	-
NR. 14	Pamata stūri		4	4	-
NR. 15	Pamata savienošanas plāksnītes (Ja pamatnes priekšējā un aizmugurējā galvenā daļa 1500x2)		- (+4)	2 (+4)	2
NR. 16	Skrūves M5-12 ar ielaižamo galviņu	1-12 mm	279	369	90
NR. 17	Skrūves M5-40	1-40 mm	100	126	26
NR. 18	Skrūves M5-16 polikarbonātam piestiprināt pie plāksnītēm un stūriem	1-16 mm	19	19	-
NR. 19	Uzgriežņi M5		398	514	116
NR. 20	Blives caurspīdīgas		124	154	24
NR. 21	Rokturītis		3	3	-
NR. 22	Polikarbonāta un statņu stiprināšanas stūri (liels stūris)		4	4	-
NR. 23	Polikarbonāta un statņu stiprināšanas stūri (mazs stūris)		18	18	-
NR. 24	Polikarbonāta stiprināšanas plāksnītes		5	5	-
NR. 25	Plākšņu hermetizēšanas aizsargjosta durvīm	m	5	5	-
NR. 26	Durvju atvēršanas turētājs no plastikāta		2	2	-

NR. 27	Skrūve ar cilpu		2	2	-
NR. 28	Gumija spraugas starp sienas un jumta hermetizēšanai	m	12	12	-
DURVIS NR. 1	Durvju daļa ar eņģēm	930 mm	3	3	-
DURVIS NR. 2	Durvju daļa ar rokturi	930 mm	3	3	-
DURVIS NR. 3	Durvju apakšējā/virsējā daļas (horizontālā daļa)	885 mm	9	9	-
DURVIS NR. 4	Durvju šķērsdaļa (vertikālās daļas)	400 mm	6	6	-


Polikarbonāta izmēri

	Platums/ augstums	6 m ²	12 m ²	Pagarinājums 2 m.	Piezīmes
1; 2; 3; 4 Sānu daļas	1050x2000	4	4	-	LAPU SAGRIEŠANA IR ATKARĪGA NO KOMPLEKTĀCIJAS!!! Ja saņēmāt tik lielas 2,10x6,00 m lapas (6 m ² – 2 gab.; 12 m ² – 3 gab. utt.), visas šīs daļas tiek izgrieztas no 2,10x6,00 m lielas 1 lapas.
5 Durvju augšēja daļa	1050x990	1	1	-	
6 Durvju apakšē- ja daļa	1050x940	1	1	-	
7 Logs	1050x990	1	1	-	
8 Loga apakša	1050x940	1	1	-	
9 Durvju loga augšējais polikarbonāts	1050x170	2	2	-	
10 Augšēja daļa	2100x6000	1	2	1	

Polikarbonāta sagriešanas shēma



Nesajauciet polikarbonāta puses! Stipriniet ar norādīto pusi, uz kuras ir aizsargslānis pret UV stariem, uz ārpusi. Aizsargslānis pret UV stariem ir pārklāts ar plēvīti ar uzrakstiem, cita puse (ko jāliek uz iekšpusi) ir pārklāta ar caurspīdīgu plēvīti. GRIEŽOT OBLIGĀTI JĀVALKĀ CIMDI! Loksnes rekomendējams grieztarelektrisko diskazāģi, rokas zāģi ar sīkiem zobiņiem vai aso nazi.




PIEZĪME: Ja esat saņēmuši lielas lapas, 2,10x6,00m, un papildus 1,05x2,00m – 6 gab., tādā gadījumā tik lielu loksni 2,10x6,00m sagriezt pēc norādītas shēmas nevajag.

Lielās loksnes 2,10x6,00m tiek lietotas augšējam segumam, bet 1,05x2,00m – 6 gab. tiek lietoti galiem, durvīm un loga. Vadīties pēc izmēriem, kad norādīti polikarbonāta izmēru tabuliņā.

Montēšanas secība:

1. Pamatbāzes montēšanai lieto bāzes priekšējo un aizmugurējo daļu (13), kā arī pamatbāzes sānu daļas (11). Visas 4 daļas savienojam taisnstūri ar pamatbāzes stūriem (14), ar brīvo roku visas šīs daļas savā starpā saskrūvējot ar skrūvēm M5-12 (16), M5 uzgriežņiem (19) (1.1 - 1.4 pav.).



1.1 bilde



1.2 bilde



1.3 bilde


Lielākai nekā 12m² siltumnīcai KLASIKA, pamatbāzes pagarināšanai tiek lietotas pamatbāzes savienošanas plāksnītes (15). Tieki stiprinātas no abām pusēm ar skrūvēm M5-12 (16), M5 uzgriežņiem (19) (2.1 bilde)

Ja siltumnīcas garums 6m – pamatbāzes tiek savienota šādā veidā: 2m (11) + 1.965m pamatbāzes pagarināšana (12) + 2m (11) (2.1 bilde)

Ja pamatbāzes garums 8m – pamatbāze tiek savienots šādā veidā: 2m (11) + 1,965m pamatbāzes pagarināšana (12) + 1,965m (12) + 2m (11) (2.1 bilde).



2.1 bilde




2.2 bilde

2. Nomēra pamatbāzes diagonāles. Diagonālēm jābūt vienādā garumā. Ja diagonāles sakrīt – pievelk pamatbāzes skrūves pilnībā (2.2 bilde).



2 bilde

3. Izrok bedres (25 cm diametrā, 40 cm dziļumā) sānu–apakšas statņu ierakšanai (NR. 3), visa pamatbāzes perimetra garumā, pie pamatbāzē iztaisītiem stiprināšanas punktiem (2 bilde)



3.1 bilde

UZMANĪBU!

PIEZĪME. Ja jūs saņēmāt 4 metrus garas pamatnes sānu daļas, skatiet šīs lapas uzstādišanas shēmu.

	Nosaukums	Garums, mm			
			6 m ²	12 m ²	2 m pagarinājums
a	Pamatu bāzes sāni (11)	2000 mm	2	4	-
b	Pamats bāzes sāna pagarinājums (12)	1965 mm	-	-	2
c	Priekinē ir galinē pagrindo dalys (13)	3000 / 1500 mm	2 / 4	2 / 4	-
d	Pamata savienošanas plāksnītes (15)		0 / 4	2 / 6	2

Ja siltumnīca ir lielāka par 6m², pamatu bāzes pagarināšanai jāizmanto pamatu profili savienojuma plāksnes. Jāieliek vienā pusē un jānostiprina ar skrūvēm M5-12 un M5 uzgriežņiem (2.1 attēls).

* Ja siltumnīca 4 m - pamatu bāzei ir jāpievieno: 2000mm (a) + 2000 mm (a)

* Ja siltumnīca 6 m - pamatu bāzei ir jāpievieno: 2000mm (a) + 1965mm (b) + 2000mm (a)


* Ja siltumnīca 8 m - pamatu bāzei ir jāpievieno: 2000mm (a) + 1965mm (b) + 1965mm (b) + 2000mm (a)

Ja esat saņēmis pamatu priekšējās un aizmugurējās daļas 4 gab. 1500 mm katrā, tad tās tiek uzstādītas šādi: 1500 mm (c) + 1500 mm (c), pamatu savienošanai no abām pusēm izmantojiet plāksnes un piestipriniet ar skrūvēm M5-12 un M5 uzgriežņiem.



3.2 bilde

4. Pie pamatbāzes priekšējām un aizmugurējām daļām (13) piestiprina polikarbonāta stiprināšanas plāksnītes (24) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (4.1 - 4.2 bilde)




4.1 bilde



4.2 bilde

5. Statņa sagatavošana ierakšanai zemē. Pie arkas sānu-apakšas statņa (NR. 3) apakšas ar skrūvēm M5-12 (26) un uzgriežņiem M5 (29) pieskrūvē stiprinājumus zemē (NR. 4) (5 bilde).



5 bilde


6. Arku montēšana. Visērtāk visu arku salikt uz zemes. Pie arkas sāna apakšstatņa (NR. 3) pievienojiet sānu arkas (NR. 2) no abām pusēm, bet augšā, vidus daļā, pie sānu arkām – īso augšējo arku (NR. 1) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem (19) (6 bilde).

PIEZĪME: katra detaļa, kas novietota augstāk, nolaižas uz zemāk novietotās! Detaļas NR.2 gals, kurā ir iztaisīti divi vertikālie caurumi stiprināšanai (kas domāti šķērstatņa stiprināšanai Detaļa 5), tiek stiprināts ar galu pie detaļas (NR.1)



6 bilde

7. Pie saliktas pamatbāzes pieskrūvējiet jau saliktās arkas ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (7.1 - 7.2 bilde).




7.1 bilde



Arkas montāža vidū

7.2 bilde

8. Pie saliktām un pie pamatbāzes pieskrūvētām arkām piestipriniet piecus artu stiprinājumus-šķeršus (NR. 5) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (8.1 bilde)



8.1 bilde

Lielākai nekā 6 m² arkveidīgai siltumnīcai KLASIKA arku stiprināšanai izmanto papildus šķeršus (8.2 bilde)



8.2 bilde


9. Pie priekšējās un aizmugurējās arkas pieskrūvējam statņu un polikarbonāta stiprinājumu stūrus. Katrā pusē izmantojam 9 gab. mazu stūri (23) un 2 gab. lielo stūru (22). Stūru izvietošanas pozīcijas, mērot centimetros no pamata, vertikālā leņķī, no kreisās uz labo:

- 1) 5 cm lielais stūris (22). Šaurākā daļa uz priekšu.
- 2) 83 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 3) 109 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 4) 170 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 5) 196 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 6) 202 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 7) 196 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 8) 170 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 9) 109 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 10) 83 cm mazais stūris (23). Platākā daļa uz priekšu.
- 11) 5 cm lielais stūris (22). Šaurākā daļa uz priekšu.

10. Pie pamatbāzes un saliktām arkām pievienojet priekšējos-aizmugurējos durvju-loga statņus (NR. 8) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19). Ar pamatbāzes priekšējo daļu (13) savieno pa tiešo, M5-12 ar skrūvēm (16) un uzgriežņiem M5 (19), bet ar arku augšā (NR. 1) – ar maziem polikarbonāta un statņu stiprināšanas stūriem (23) (10.1 - 10.2 bilde).



9.1 bilde




Polikarbonāta un statņu stiprināšanas stūri (liels stūris)



Polikarbonāta un statņu stiprināšanas stūri (mazs stūris)

9.2 bilde

9.3 bilde




10.1 bilde




10.2 bilde

11. Pie priekšējiem-aizmugurējiem durvju-loga statņiem (NR. 8) pieskrūvējiet durvju-loga šķērstatņus 985 mm (NR. 10) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (11.1 - 11.2 bilde)



11.1 bilde




11.2 bilde

11.1. Durvju un logu statnis sastāv no trīs daļām Nr. 8 (2050 mm) + Nr. 8A (400 mm) + Nr. 4 (200 mm) (11.3. attēls). Pievienojiet detaļas Nr. 4 uz daļu Nr. 8A ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19). Tad samontētā daļa tiek samontēta kopā ar daļu Nr. 8 Nostipriniet pie pamatnes priekšspuses un aizmugures ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (11.4. attēls).




11.3 bilde



11.4 bilde

12. Pie priekšējiem-aizmugurējiem durvju-loga statņiem pa tiešo (NR. 8) un ar arkū mazajiem stūrišiem (23) pieskrūvējiet priekšējās-aizmugurējās daļas sānu stiprinājumus 900 mm (NR. 9) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (12 bilde).




12 bilde

13. Stiprinājuma profils 1465 mm (NR. 7) vispirms pieskrūvējet augšā ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežniem M5 (19) pie sānu arkas 1,96 m augstumā no pamatbāzes. Citu stiprinājuma profila galu uzlieciet uz arkas stiprinājuma šķērša (NR. 5) augšdaļas un pieskrūvējet ar skrūvēm M5-40 (17) un ar uzgriežniem M5 (19). **PIEZĪME:** Vislabāk piestiprināt ar vienu M5-40 skrūvi caur visām 3 detaļām: sānu statni, statņa šķērsstiprinājumu un stiprinājuma profilu (13.1 - 13.4 bilde).

1 stiprinājuma profils ir domāts vienam 2m garam segmentam piestiprināt vienā un otrā pusē.

Piem.: 2m gara siltumnīca – 2 gab. stiprinājuma profili (pa vienam abās pusēs);

4m gara siltumnīca – 4 gab. stiprinājuma profili (2 abām pusēm), un etc.




13.1 bilde



13.2 bilde



13.3 bilde




13.4 bilde

14. Pēc siltumnīcas karkasa daļas salikšanas saskaņā ar dotajiem izmēriem izgrieziet polikarbonātu un piestipriniet to pie karkasa. Izgrieztas polikarbonāta plāksnes (polikarbonāta griešanas shēma – 1; 2; 3; 4) – sānu daļas piestipriniet tam domātās vietās pie polikarbonāta un statņa stiprinājuma stūriem (22; 23) un polikarbonāta stiprinājuma plāksnītēm (24) ar skrūvēm M5-16 (18), uzgriežniem M5 (19) un blīvēm (20), bet pie durvju-loga statņa un šķērša (NR. 8; NR. 10) un priekšējas-aizmugurējas daļas sānu stiprinājumiem (NR. 9) ar skrūvēm M5-40 (17), uzgriežniem M5 (19) un blīvēm (20).




Nesajauciet polikarbonāta puses! Stipriniet ar norādīto pusī, uz kurās ir aizsargslānis pret UV stariem, uz ārpusi. Aizsargslānis pret UV stariem ir pārklāts ar plēvīti ar uzrakstiem, cita puse (ko jāliek uz iekšpusi) ir pārklāta ar caurspīdīgu plēvīti. GRIEŽOT OBLIGĀTI JĀVALKĀ CIMDI!! Loksnes rekomendējams griezt ar elektrisko diska zāgi, rokas zāgi ar sīkiem zobījiem vai aso nazi.




14 bilde

15. Ja polikarbonāta sānu daļas ir izbāzušas virs arku karkasa daļas, nolīdziniet tās nogriežot līdz ar karkasu. Uzlieciet spraugas hermetizējošo gumiju (28) uz polikarbonāta sānu plāksņu augšdaļas un tikai tad uzlieciet augšējo polikarbonāta daļu (2100x6000 mm) (15 bilde).




15 bilde

16. Virsējos-viena gabala polikarbonāta loksnes (10) lieciet secībā no apakšas uz augšu, sākot no vienas puses. Polikarbonātu piestiprina ar skrūvēm M5-40 (17), uzgriežņiem (19) un blīvēm (20). Vienā arkas jostā ir atzīmēti 5 punkti stiprināšanai. Piestiprināt PRECIZI tikai norādītajos stiprināšanas punktos. Citu sāni piestiprināt no augšas virzienā uz leju, speciāli domātās un atzīmētās vietās, 5 stiprināšanas punkti. Ja polikarbonāta viena gabala loksne ir par garu, nogrieziet, lai tā vienmērīgi sāktos pie pamatbāzes sānu daļas (16 bilde).




16 bilde

17. Nākošo augšējo-vienā gabala (10) polikarbonāta loksnī nolaidiet uz jau piestiprinātās loksnēs un ari pieskrūvējet TIKAI tam domātajās vietās, pēc tā paša principa kā 16 punktā. Priekšā un aizmugurē polikarbonāta loksnēm jāizbāžas paralēli ar pamatbāzes malu (17 bilde).




17 bilde

18. Durvju-loga salīšana. Durvju daļas visas komplektācijā dotas daļas savienojet četrstūri (DURVIS NR. 1; DURVIS NR. 2; DURVIS NR. 3) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19). Pie salikta durvju karkasa pieskrūvējiet stiprinājumam durvju šķersdaļas. Durvju daļu ar enģēm pieskrūvējiet pie durvju-loga statīa (NR. 8) ar skrūvēm M5-12 (16) un uzgriežņiem M5 (19) (18.2 bilde). **PIEZĪME:** Durvis stiprina pie durvjustatiņiem pie pilnīgi atvērtajām durvīm unuzatveresārpusi līdz taisnotasenēs, caur kanālu polikarbonātu (18.1 bilde).



18.1 bilde




18.2 bilde

19. Saskaņā ar polikarbonāta griešanas shēmu izgrieziet polikarbonātu (5; 6; 7; 8; 9). No polikarbonāta izgrieztas durvju loga daļas lieciet TIKAI piestiprinot durvju eņģes pie karkasa.

Durvju-loga polikarbonāta loksnes pie durvju rāmja stiprina ar skrūvēm M5-40 (17) un uzgriežņiem M5 (19) ar blīvēm (20).

Durvju-loga augšējos polikarbonāta galus hermetizējiet ar lokšņu aizsargjostu (25). Savienojet rokturišus (21) jau sagatavotās durvju-loga vietās (19 bilde).

Izgrieziet caurumu polikarbonātā ar asu nazi. Caurumus jāgriež X formā pretī caurumiem, kas atrodas metāla profilos. Caurumi jāiegriež no loksnes ārpuses.



19 bilde


20. Ieskrūvējiet skrūvi ar cilpu (27) tam domātajā vietā (vienā limenī ar augšējo durvju loga rokturi). Uztaisiet cilpu no dotā durvju atvēršanas turētāja no plastikāta (26) (20 bilde).



20 bilde

Montāžas instrukcija lūkai

No.	Bilde	Nosaukums	Gb.
1.		Karkass	1
2.		Polikarbonāta loksne	1
3.		Nobeiguma profils U	1
4.		Stūri	2
5.		Stiprinājumi	2
6.		Paplāksnis	4
7.		Skrūves M5-40 Skrūves M5-12 Uzgriežņi	12



Piezīme: Standarta komplektācijā jumta logs nav iekļauts

Montāžas instrukcija pluktam

No.	Bilde	Nosaukums	Gb.
1.		Karkass	1
2.		Polikarbonāta loksne	1
3.		Nobeiguma profils U	1
4.		Stūri	2
5.		Stiprinājumi	2
6.		Paplāksnis	4
7.		Skrūves M5-40 Skrūves M5-12 Uzgriežņi	12



Piezīme: Standarta komplektācijā plaukts nav iekļauts

RAŽOTĀJA GARANTIJA

Garantiju piešķir siltumnīcas KLASIKA (prece) Ražotājs UAB "MEISTRO KODAS" turpmāk saukts par Ražotāju.

Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt preces garantijas nosacījumus un bezmaksas servisa apkalpošanas nosacījumus.

GALVENIE JĒDZIENI

Garantija – ražotāja saistība pret Pirmās rindas izplatītāju vai Pircēju (Gala lietotāju) saistībā ar par preci samaksātās summas atlīdzināšanu vai preces apmaiņu, ja tā ir nekvalitatīva.

Garantijas periods – periods, kura laikā Ražotājs apņemas apmainīt preci vai atlīdzināt par preci samaksāto summu.

Pirmās rindas izplatītājs – pārdevējs, kuram ir tiešais pirkšanas-pārdošanas līgums ar UAB "MEISTRO KODAS".

Pircējs (Gala lietotājs) – persona, kura iegādājās Ražotāja UAB "MEISTRO KODAS" siltumnīcu KLASIKA tieši no Ražotāja vai no Pirmās rindas izplatītājiem, un kuram ir pirkšanu pierādošais dokuments.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Šī Garantija ir vienīgā un aizstāj visas citas garantijas un saistības, izņemot valsts normatīvos aktus un noteikumus.

Siltumnīca KLASIKA karkasa daļai tiek nodrošināta 60 mēnešu korozijas garantija pret caurrūsēšanu. Garantija attiecas tikai uz siltumnīcas KLASIKA kvalitātes trūkumiem un defektiem, kas radušies ražošanas laikā ražotāja vaines dēļ.

Garantija sāk darboties no Preces iegādes dienas, tieši no Ražotāja vai Pirmās rindas izplatītāja. Iegādes diena ir diena, kas ir norādīta faktūrrēķinā. Vienai siltumnīcās daļai - polikarbonātam - ir paredzēta atsevišķa pārdevēja garantija. Garantija ir atkarīga no ražotāja, kuru materiālus izmanto pārdevējs. Lai iegūtu sikāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, kas norādīts pirkuma rēķinā.

GARANTIJA NEDARBOJAS ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies saistībā ar dabas katastrofām, dabas ekoloģiskām vai citām anomālijām un nepārvaramas varas (Force majeure) gadījumiem;
- ja bojājumu iemesls – neatbilstoša transportēšana (izņemot, ja ražotājs preci/-es piegādā pats Pirmās rindas izplatītājiem vai Pircējam), uzglabāšana vai preces lietošana pretēji paredzētajam mērķim;
- ja siltumnīca KLASIKA ir samontēta, neievērojot montāžas instrukcijā norādīto detalizēto montāžas secību un tāpēc ir radušies preces bojājumi;
- prece ir mehāniski bojāta, tika izjaukta vai kā citādāk ietekmēta, pēc tam, kad prece tika nodota Pircējam;
- saistībā ar bojājumiem, kas radās nekvalificēti veicot apkopes un remonta darbus;
- detaļām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam.

BEZMAKSAS SERVISA APKALPOŠANAS NOSACĪJUMI

Nododot preci garantijas remontā, obligāti jāiesniedz preces pirkšanas dokuments. Garantijas darbības laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas.

SVARĪGI:

- pircējs (Gala lietotājs) apmaksā Ražotāja ierašanās transporta izdevumus (ja Ražotājs bojājumu saistībā ar preces kvalitāti atzīst par nepamatotu);
- saremontēto preču garantija netiek pagarināta – tā ir spēkā atlikušajā laika periodā.



Lugupeetud kliendid!

Oma otsusega soetada kasvuhoone olete saanud suurima hoolega valmistatud toote. Selle ülitugev karkass on tehtud erilisest 1 mm paksusest ja 78 mm laiusest tsingitud metalli oomegaprofilist.

Tänu lihtsale konstruktsioonile on kasvuhoonet kerge kokku panna.

Mitmesuguste lisatarvikute rohkus annab teile vabaduse oma ideed ellu viia.

Jätame endale õiguse teha tehnika edenemisega kaasnevaid muudatusi ja täiustusi, mistõttu võib kirjelduse ja illustratsioonide vahel esineda erinevusi.

Soovime teile palju rõõmu ja edu meie toodetava kasvuhoone kasutamisel!

Tähelepanu!

Kasvuhoone karkassi kokkupanekul ja kanal-polükarbonaatkattega töötamisel kandke alati kaitsekindaid.

Kasvuhoone kokkupanekuks läheb vaja järgmiseid tööriisti:

- 8 mm läbimõõduga kuuskantvõtit või avatud otsaga mutrivõtit,
- ristpeakruvikeerajat või akukruvitsat,
- labidat aukude kaevamiseks,
- loodi alustasapinna mõõtmiseks,
- nööri diameetri mõõtmiseks,
- juga polükarbonaatplaatide lõikamiseks.

Kui nõutav, järgige kohalikke ehitusnõudeid.

Tugeva tuule või tormi korral sulgege uksed ja aknad.

Enne kasvuhoone kokkupanekut lugege kogu juhend vähemalt korra läbi ning tutvuge eri sektsoonide ja profiliidega. See on teie oluline abivahend.

Kontrollige osade loetelu järgi paki sisu. Seejärel sortige profiilid ja asetage need igaüks eraldi.

Kasvuhoone kokkupanekul on soovitatav poldid kõigepealt käsitsi õrnalt kinni keerata, etvajadusekorral oleks profilevõimalik vabalt liigutada. Tagagloodiabilkokkupandud kasvuhoonekarkassi täpne rõhtasend ja seejärel kinnitage poldid tugevasti.

Osade loend

No	Nimetus	Pikkus, mm	Võlviga kasvuhoone KLASIKA		
			6m ²	12m ²	Pikendamine 2 m.
NR. 1	Lühike võlv (ülaosa)	1820 mm	4	7	3
NR. 2	Külgmine võlv (vasak, parem üleval)	1200 mm	8	14	6
NR. 3	Völvि külgmine alumine tugipost (va-sak, parem)	1310 mm	8	14	6
NR. 4	Maapinnaga Kinnitamise osad	200 mm	12	18	6
NR. 5	Võlvide põikraamid	2030 mm	5	10	-
NR. 6	Võlvide põikraamid pikendamine	2030 mm	-	-	5
NR. 7	Kinnitusprofil	1465 mm	2	4	2
NR. 8	Ukse/akna tugipost	2050 mm	4	4	-
NR. 8A	Ukse/akna samba kinnitamine maap-innale	400 mm	4	4	-
NR. 9	Esi- ja tagaosa külgmised kinnitused	900 mm	4	4	-
NR. 10	Ukse/akna põik-tugipost	985 mm	3	3	-
NR. 11	Külgmised alustalad	2000 mm	2	4	-
NR. 12	Alustala külgmine pikendus	1965 mm	-	-	2
NR. 13	Eesmine ja tagumine alustala	3000 mm (või 1500 mm)	2 (4)	2 (4)	-
NR. 14	Alustala nurgikud		4	4	-
NR. 15	Alustalade ühendusplaadid (Kui vundamendi aluse esi- ja tagaosa 1500x2)		- (+4)	2 (+4)	2
NR. 16	Sissekeeratava peaga poldid M5-12	1-12 mm	279	369	90
NR. 17	Poldid M5-40	1-40 mm	100	126	26
NR. 18	Poldid M5-16 polükarbonaatplaatide kinnitamiseks plaatide ja nurgikute külge	1-16 mm	19	19	-
NR. 19	Mutrid M5		398	514	116
NR. 20	Läbipaistvad seibid		124	154	24
NR. 21	Link		3	3	-
NR. 22	Polükarbonaatplaatide ja tugipostide kinnitusnurgikud (suur nurgik)		4	4	-
NR. 23	Polükarbonaatplaatide ja tugipostide kinnitusnurgikud (väike nurgik)		18	18	-
NR. 24	Polükarbonaadi kinnitusplaadid		5	5	-
NR. 25	Plaatide kaitse-tihenduslint uksele	m	5	5	-
NR. 26	Plastist ukseavamishoidik		2	2	-
NR. 27	Aaspolt		2	2	-

NR. 28	Seina- ja katusevahelise prao tihendumuskumm	m	12	12	0
UKS NR. 1	Hingedega ukseosad	930 mm	3	3	-
UKS NR. 2	Lingiga ukseosad	930 mm	3	3	-
UKS NR. 3	Ukse alumine/ülemine osa (horisontaalne osa)	885 mm	9	9	-
UKS NR. 4	Ukse põikosa (vertikaalsed osad)	400 mm	6	6	-


Polükarbonaatplaatide mõõtmed

	Laius/Kõrgus	6 m ²	12 m ²	pikendamine 2 m.	Märkused
1; 2; 3; 4 Külgmised osad	1050x2000	4	4	-	PLAATIDE LÖIGE SÖLTUB KOMPLEKTIST!!!
5 Ukse ülemine osa	1050x990	1	1	-	
6 Ukse alumine osa	1050x940	1	1	-	Kui olete saanud ainult suured 2,10 × 6,00 m plaadid (6 m ² – 2 tk; 12 m ² – 3 tk jne), lõigatakse kõik need detailid ühest 2,10 × 6,00 m plaadist.
7 Aken	1050x990	1	1	-	
8 Aknaalune	1050x940	1	1	-	
9 Uksakna ülemine polükarbonaatplat	1050x170	2	2	-	
10 AÜlemine osa	2100x6000	1	2	1	

Polükarbonaadi lõikeskeem plaadist



Ärge ajage polükarbonaadi pooli segamini! Kinnitage õige (UV-kiirte eest kaitsva kihiga) külg väljapoole. UV-kiirte vastane kaitsekiht on kirjadega, teine pool (asetatakse sisepoole) on kaetud läbipaistvakilega. LÖIKAMISEL TULEB KANDA KINDAID! Plaate on soovituslik lõigata elektrilise ketassae, väikese hammastega käsisae või terava noaga.




MÄRKUS: kui olete saanud suured $2,10 \times 6,00$ m plaadid ja lisaks kuus $1,05 \times 2,00$ m, ei ole suurt $2,10 \times 6,00$ m plaati enam etteantud juhiste järgi vaja lõigata.

Suuri $2,10 \times 6,00$ m plaate kasutatakse pealmiseks katteks ja kuute $1,05 \times 2,00$ m plaati otste, ukse ja akna jaoks. Juhinduge polükarbonaatplaati möödutabelis märgitud mõõtmetest.

Kokkupanek:

1. Alustalade kokkupanekuks kasutage eesmist ja tagumist (13) ning külgmist alustala osa (11). Ühendage köik neli osa ristikülikuks: kinnitage need osad alustala nurgikute (14) abil omavahel kokku, keerates poldid M5-12 (16) ja mutrid M5 (19) vabalt käsitsi sisse (1.1 - 1.4 pilt).



1.1 pilt



1.2 pilt



1.3 pilt


Üle 12m² kasvuhoonel KLASIKA kasutatakse alustalade pikenduseks alustalade ühendusplaate (15). Need kinnitatakse mölemalt poolt poltidega M5-12 (16) ja mutritega M5 (19) (2.1 pilt).

Kui kasvuhoone pikkus on 6 m, ühendatakse alustalad nõnda: 2m (11) + 1.965m alustalade pikendus (12) + 2m (11) (2.1 pilt).

Kui kasvuhoone pikkus on 8 m, ühendatakse alustalad nõnda: 2m (11) + 1.965m alustalade pikendus (12) + 1.965m (12) + 2m (11) (2.1 pilt).



1.4 pilt




1.5 pilt

2. Möötke alustalade diameeter. Mölemad diameetrid peavad olema ühepiikkused. Kui diameetrid on ühepiikkused, keerake alustalade poldid lõpuni kinni (1.5 pilt).



2 pilt

3. Kaevake külgmiste alumiste tugipostide (NR.3) paigaldamiseks alusraami kinnituspunktide kohale kogu alusraami ümbermõõdu järgi augud (läbimõõduga 25 cm ja sügavusega 40 cm) (2 pilt)



3.1 pilt

TÄHELEPANU!

MÄRKUS. Kui teile said vundamendi külgmised sektsioonid, mis ei ole 4 meetrit pikemad, vaadake selle lehe paigaldusskeemi.

	Nimetus	Pikkus, mm			
			6 m ²	12 m ²	pikendamine 2 m,
a	Külgmised alustalad (11)	2000 mm	2	4	-
b	Alustala külgmine pikendus(12)	1965 mm	-	-	2
c	Eesmine ja tagumine alustala (13)	3000 / 1500 mm	2 / 4	2 / 4	-
d	Alustalade ühendusplaadid (15)		0 / 4	2 / 6	2

KLASIKA kasvuhoone puhul, mis on suurem kui 6 m², kasutatakse aluse ühendusplaate (15) aluse pikendamiseks. Ühelt küljelt kinnitatakse poltidega M5-12 (16) ja M5 mutritega (19) (2.1pilt).

Kui kasvuhoone pikkus on 4 m, ühendatakse võrdlusalus järgmiselt: 2000 mm (a) + 2000 mm (a)

Kui kasvuhoone pikkus on 6 m, on alus ühendatud järgmiselt: 2000 mm (a) + 1965 mm (b) + 2000 mm (a)


Kui kasvuhoone pikkus on 8 m, on alus ühendatud järgmiselt: 2000 mm (a) + 1965 mm (b) + 1965 mm (b) + 2000 mm (a)

Kui olete saanud vundamendi esi- ja tagumise osa 4 tk 1500 mm, paigaldatakse need järgmiselt: 1500 m (c) + 1500 mm (c), kasutades mõlemal küljel vundamendi ühendusplaate, kinnitades takistitega M5-12 ja mutritega M5.




3.2 pilt

4. Kinnitage polükarbonaadi kinnitusplaadid (24) poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil eesmiste ja tagumiste alustalade (13) peale (4.1 - 4.2 pilt).




4.1 pilt



4.2 pilt

5. Tugiposti ettevalmistus maasse paigaldamiseks: kinnitage maapinnaga kinnitamise osad (NR.4) poltide M5-12 (26) ja mutrite M5 (29) abil völv külgmise alumise tugiposti (NR.4) (5 pilt).



5 pilt


6. Völvide kokkupanek. Kõige mugavam on kogu völv kokku panna maapinnal. Ühendage külgmised vöavid (NR.2) poltide M5-12 (16) ja mutrite (19) abil mõlemalt poolt völv külgmise alumise tugipostiga (nr 3) ning lühike ülavölv (NR.1) üleval keskosas külgmiste völvidega (6 pilt).

MÄRKUS: kõik kõrgemal asuvad detailid sobituvad madalamal asuvale detailile. Detaili NR.2 ots, kus on kaks vertikaalset kinnitusauku (pöök-tugiposti kinnitamiseks detailiga nr 5), kinnitatakse otsapidi detaili nr 1 külge.



6 pilt

7. Kokkupandud völv kinnitage poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil kokkupandud alustalade külge (7.1 - 7.2 pilt).




7.1 pilt




7.2 pilt

8. Kinnitage kokkupandud ja alusraami külge kinnitatud völvide külge poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil viis völvvi põikraami (NR.5). Tehke seda mõlemal pool (8 pilt).



8.1 pilt

Suurema kui 6 m² völvkasvuhoone KLASIKA puhul kasutatakse völvide kinnitamiseks täiendavaid põikraame (8.2 pilt).



8.2 pilt

9. Eesmise ja tagumise völv külge kinnitatakse tugipostide ja polükarbonaatplaatide kinnitusnurgikud. Ühele poole läheb 9 väikest nurgikut (23) ja 2 suurt nurgikut (22) (9.1 - 9.3 pilt).

Nurgikute asukoht alustalast, mõõtes täisnurga alt vasakult paremale (sentimeetrites):

- 1) 5 cm suur nurgik (22). Kitsam osa ettepoole.
- 2) 83 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 3) 109 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 4) 170 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 5) 196 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 6) 202 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 7) 196 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 8) 170 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 9) 109 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 10) 83 cm väike nurgik (23). Laiem osa ettepoole.
- 11) 5 cm suur nurgik (22). Kitsam osa ettepoole.

10. Kinnitage ukse/akna eesmised ja tagumised tugipostid (nr 8) poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil alusraami ja kokkupandud völvide külge. Alusraami esiosaga (13) ühendatakse need otse poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil, völvü ülaosaga (NR.1) väikeste polükarbonaatplaatide ja tugipostide kinnitusnurgikute abil (23) (10.1 - 10.2 pilt).



9.1 pilt




Polükarbonaatplaatide ja tugipostide kinnitusnurgikud (suur nurgik)



9.2 pilt

9.3 pilt



10.1 pilt




10.2 pilt

11. Kinnitage ukse/akna 985 mm põik-tugipostid (nr 10) poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil ukse/akna eesmiste ja tagumiste tugipostide (NR.8) külge (11.1 - 11.2 pilt).




11.1 pilt




11.2 pilt

11.1 Uksed/akna tugi koosneb kolmest osast nr. 8 (2050 mm) + Nr. 8A (400 mm) + Nr. 4 (200mm) (pilt 11.3). Kinnitage osa nr. 4 osale nr. 8A poltidega M5-12 (16) ja mutritega M5 (19). Seejärel monteeritud osa koos osaga nr. 8 Kinnitage aluse esise ja tagaküljele poltide M5-12 (16) ja mutritega M5 (19) (pilt 11.4).



11.3 pilt




11.4 pilt

12. Kinnitage esi- ja tagaosa 900 mm külgmised kinnitused (NR.9) väikeste nurgikute (23), poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (16) abil otse ukse/akna eesmiste ja tagumiste tugipostide (NR.8) ning völvide külge (12 pilt).



12 pilt

13. Kinnitage 1465 mm kinnitusprofillid (NR.7) kõigepealt üleval (1,96 m kõrgusest alusraamist) poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil külgmise völv külge. Asetage kinnitusprofiili teine ots völvि pöikraami (NR.5) peale ning keerake poltide M5-40 (17) ja mutrite M5 (19) abil kinni (13.1 - 13.4 pilt). MÄRKUS. Köige parem on kinnitada ühe M5-40 poldiga läbi kõigi kolme detaili: külgmise tugiposti, pöik-tugiposti kinnituse ja kinnitusprofiili




13.1 pilt



13.2 pilt



13.3 pilt




13.4 pilt

Üks kinnitusprofil on ette nähtud ühe 2 m pikkuse segmendi kinnitamiseks kummalgi pool, nt 2 m pikkusel kasvuhoonel on kaks kinnitusprofili (kummalgi pool üks) and etc.

14. Kui kasvuhoone karkass on kokku pandud, lõigake etteantud mõõtmete järgi välja polükarbonaadi tükid ja kinnitage need karkassi külge. Kinnitage väljalõigatud külgmised polükarbonaatplaadid (polükarbonaadi lõikamise skeem 1, 2, 3, 4) selleks ettenähtud kohtades poltide M5-16 (18), mutrite M5 (19) ja seibide (20) abil polükarbonaatplaatide ja tugiposti kinnitusnurgikute (22, 23) ja polükarbonaadi kinnitusplaatide (24) külge ning poltide M5-40 (17), mutrite M5 (19) ja seibide (20) abil ukse/akna tugiposti (NR.8), pöik-tugiposti (NR.10) ja esi- ja tagaosa külgmiste kinnituste (NR.9) külge (14 pilt).




Ärge ajage polükarbonaadi pooli segamini! Kinnitage õige (UV-kirte eest kaitsva kihiga) külg väljapoole. UV-kirte vastane kaitsekiht on kirjadega, teine pool (asetatakse sisepoolle) on kaetud läbipaistva kilega. LÖIKAMISEL TULEB KANDA KINDAID! Plaate on soovituslik lõigata elektrilise ketassae, väikeste hammastega käsisae või terava noaga.



14 pilt

15. Kui külgmised polükarbonaatplaadid ulatuvad völvide karkassiosast kõrgemale, lõigake need karkassiga sama kõrgeks. Paigaldage külgmiste polükarbonaatplaatide ülaservale tihend (28) ja alles siis paigaldage ülemine polükarbonaatosa (2100×6000 mm) (15 pilt).




15 pilt

16. Paigaldage ülemised polükarbonaatplaadid (10) suunaga alt üles, alustades ühelt poolt. Polükarbonaatplaadid kinnitatakse poltidega M5-40 (17), mutritega (19) ja seibidega (20). Ühel völvilindil on märgitud viis kinnituspunkt. Kinnitage TÄPSELT üksnes märgitud kinnituspunktides. Teine külj kinnitage suunaga ülevalt alla selleks ettenähtud ja märgitud viies kinnituspunkt kohas. Kui polükarbonaatplaat on liiga pikk, lõigake ära nii, et see asetuks kenasti külgmise alustala külge (16 pilt).



16 pilt

17. Järgmine ülemine polükarbonaatplaat (10) asetage juba kinnitatud plaadi peale ja kinnitage samuti ÜKSNES selleks ettenähtud kohtades samal põhimöttel nagu kirjeldatud punktis 16. Ees ja taga peavad polükarbonaatplaadid alusraami servaga ühel tasandil olema (17 pilt).




17 pilt

18. Ukke/akna kokkupanek. Ühendage kõik ukseosa komplektis olevad detailid (UKS NR.1, UKS NR.2 ja UKS NR.3) poltide M5-12 (16) ja mutritega M5 (19) nelinurgaks. Keerake kokkupandud uksekarkassi tugevdamiseks selle külge ukse põikosa. Kinnitage hingedega ukseosa poltide M5-12 (16) ja mutrite M5 (19) abil ukse/akna tugiposti (NR.8) külge (18.2 pilt).

MÄRKUS: Ukke kinnitamisel ukseposti külge peab uks olema täielikult lahti ja hing avatud kanal-polükarbonaadi kaudu ukseava suunas (18.1 pilt).




18.1 pilt



18.2 pilt

19. Lõigake etteantud löikeskeemi järgi välja polükarbonaatplaadid (5, 6, 7, 8, 9). Paigaldage väljalõigatud ukse/akna polükarbonaatplaadid ALLES SIIS, kui uksehinged on karkassi külge kinnitatud. Ukse/akna polükarbonaatplaadid kinnitatakse ukse/akna raami külge poltide M5-40 (17), mutrite M5 (19) ja seibidega (20). Tihendage ukse/akna polükarbonaatplaatide ülaserv plaatide kaitse-tihenduslindiga (25). Ühendage lingid (21) juba valmis ukse/akna kohtadesse (19 pilt).



19 pilt

20. Keerake aaspolt (27) selleks ettenähtud kohta (samale tasemele ukse/akna ülemise lingiga). Moodustage kaasasolevast plast-ukseavamishoidikust aas (26) (20 pilt).



20 pilt

Katuseluugi paigaldusjuhend

Det. Nr.	Joonis	Nimetus	Arv
1.		Karkass	1
2.		Kihplastiku leht	1
3.		Luugiava alumine liist	1
4.		Kihplasti püsiliistud U	2
5.		Luugi ja ava ühendusliist H	1
6.		Avaja	1
7.		Plastselbid	8
8.		Skrūves M5-40 Skrūves M5-12 Uzgriežņi	8 10 18



Riiulite paigaldusjuhend

No.	Joonis	Nimetus	Arv
1.		Karkass	1
2.		Kihplastiku leht	1
3.		Kihplast püsiliistud U	1
4.		Nurgik	2
5.		Tugevdused	2
6.		Plastseibid	4
7.		Skrūves M5-40 Skrūves M5-12 Uzgriežņi	12



TOOTJA GARANTII

Garantii kasvuhoonele KLASIKA (kaup) omistab Tootja UAB „MEISTRO KODAS“ (id 302498339), allpool nimetatud Tootja.

Arusaamatustele vältimeks soovitame hoolikalt läbi lugeda kauba garantii- ning tasuta servise teenindamise tingimused.

PÖHIMÖISTED

Garantii – tootja kohustus Esimese järjekorra distribuutoritele või Ostjatele (Lõpptarbijatele) tasuda kauba eest makstud summa või vahetada kaup , juhul kui nad on ebakvaliteetsed.

Garantiiperiood – ajavahemik, mille välitel Tootja kohustub vahetama kauba või tagastada kauba eest makstud summa.

Esimese järjekorra distribuutor – müüja, kellega ettevõte UAB „MEISTRO KODAS“ sõlmis otsese ostu-müügilepingu.

Ostja (Lõpptarbijat) – isik, kes ostis ootja UAB „MEISTRO KODAS“ kasvuhoone KLASIKA otseselt Tootja või Esimese järjekorra distribuutori käest ja kellel on ostu tõendavad dokumendid.

GARANTII TINGIMUSED

Käesolev garantii on ainukene ja ta muudab kehtetuks kõik muud garantii ja kohustused, välja arvatud riiklikud õigusaktid ning reeglid.

Kasvuhoone KLASIKA karkassile omistatakse 60 kalendrikuu pikkune korrosiooni garantii täieliku läbiroostetamise kohta. Garantii kehtib ainult kasvuhoone KLASIKA kvaliteedi puuduste ning defektide kohta, millised on tekinud tootmisprosessis tootja süü töötu.

Garantii periood algab Kauba ostmise kuupäevast, otseselt kas Tootja või Esimese järjekorra distribuutori käest. Ostukuupäev on kuupäev, mis on näidatud arvel-faktuuril.

GARANTII EI KEHTI ALLJÄRGNEVATEL JUHTUMITEL

- Kahjumid, mida põhjustasid stihihilised önnetsed, looduslikud ja muud anomaaliad ning vääramatute jõudude (Force majeure) asjaoludel;
- Kui vigastuste põhjused on mittesobivad transporditingimused (välja arvatud juhtumid, kui tootja tarnib Ostjale kas kauba ise või Esimese järjekorra distribuutor); kui kauba laos hoidmise või kasutamine tingimused ei vasta selleks ettenähtud tingimustele ega otstarbele;
- Kui kasvuhoone KLASIKA on kokku pandud mitte kinni pidades monteerimisjuhendis kirjeldatud detailsele monteerimise protsessi järjekorrale ja sellest põhjustatud vigastuste tekkimisel;
- Kui kaup on mehaaniliselt vigastatud, lahti võetud või muul viisil mõjutatud peale seda, kui kaup anti üle Ostjale;
- Vigastuste töttu, mis on tekitatud mittekvalifitseeritud hooldamise ja remonttööde töttu;
- Kauba osade naturaalse kulumise korral.

TASUTA SERVISETEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

Esitades kauba garantiremonti, tingimata esitage samuti kauba ostudokumendid. Garantiiperioodi kehtivuse ajal garantiremont tehakse tasuta.

TÄHELEPANU:

- Ostja (Lõpptarbijat) tasub Tootja kohale sõitmise kulutused (juhul kui Tootja tunnistab pretensionid kvaliteedi suhtes põhjendamatuteks);
- Parandatud toote garantiaeg ei pikene, ta jäab kehtima algse garantiiperiode lõpuni.



Уважаемые клиенты!

Если Вы решили приобрести теплицу, то вы получите продукт, изготовленный с высочайшей точностью, чей каркас изготовлен из специальных, оцинкованного металла, омега профилей, толщиной 1 мм и шириной 78 мм, и который является чрезвычайно крепким. Благодаря простой конструкции теплица легко собирается. Широкий ассортимент различных приложений даст вам свободу для реализации своих идей. Мы оставляем за собой право производить изменения и улучшения, связанные с техническим прогрессом, поэтому это может привести к появлению описаний и расхождению иллюстраций. Желаем вам много радости и успеха в приобретении нашей теплицы.

Внимание!

Всегда надевайте защитные перчатки, собирая каркас теплицы и работая с покрытием канального поликарбоната. Для сборки теплицы вам понадобятся следующие инструменты:

- 8 мм шестигранный гаечный ключ или гаечный ключ с открытым концом
- Отвертка с крестовидным наконечником или аккумуляторная завертка
- Лопата для рытья ям
- Уровень – для измерения ровности поверхности
- Веревка для измерения диагонали
- Нож для резки листов поликарбоната

При необходимости, следуйте местным строительным инструкциям. В случае сильного ветра или шторма, закройте окна и двери.

Прежде чем начать собирать теплицу, вы должны хоть раз прочитать всю инструкцию и ознакомиться с отдельными разделами и профилями. Это важное вспомогательное для вас средство.

Проверьте содержимое поставки по детализации частей. Затем отсортируйте профили и положите их отдельно.

При сборке теплицы рекомендуем сначала затянуть винты вручную – непрочно, чтобы, при необходимости, можно было легко пошевелить профили. Собранный каркас теплицы выравните уровнем и только затем крепко затяните винты.

Список запчастей

№	Название	Длина, мм	Арочная KLASIKA		
			6м ²	12м ²	Расширение 2 м.
NR. 1	Короткая арка (верх)	1820 мм	4	7	3
NR. 2	Боковая арка (левая, правая вверху)	1200 мм	8	14	6
NR. 3	Нижняя боковая арочная стойка (левая, правая)	1310 мм	8	14	6
NR. 4	Крепления к земле	200 мм	12	18	6
NR. 5	Укрепление арки – перекладины	2030 мм	5	10	-
NR. 6	Укрепление арки – перекладины расширение	2030 мм	-	-	5
NR. 7	Укрепляющий профиль	1465 мм	2	4	2
NR. 8	Дверная – оконная стойка	2050 мм	4	4	2
NR. 8A	Крепление стойки двери-окна к земле	400 мм	4	4	-
NR. 9	Боковые укрепления передней-задней части	900 мм	4	4	-
NR. 10	Дверная – оконная поперечная стойка	985 мм	3	3	-
NR. 11	Стороны рамочной основы	2000 мм	2	4	-
NR. 12	Удлинение стороны фундамента	1965 мм	-	-	2
NR. 13	Передняя и задняя часть фундамента	3000 мм (или 1500x2)	2 (4)	2 (4)	-
NR. 14	Углы фундамента		4	4	-
NR. 15	Соединяющие фундамент пластиинки (Если передняя и задняя часть фундамента)		- (+4)	2 (+4)	2
NR. 16	Винты M5-12 с впусканной головкой	l-12 мм	279	369	90
NR. 17	Винты M5-40	l-40 мм	100	126	26
NR. 18	Винты M5-16 для крепления поликарбоната к пластиинкам и углам	l-16 мм	19	19	-
NR. 19	Гайки M5		398	514	116
NR. 20	Промежуточная калька		124	154	24
NR. 21	Ручка		3	3	-
NR. 22	Крепежные углы поликарбоната и стойек (большой угол)		4	4	-
NR. 23	Крепежные углы поликарбоната и стойек (маленький угол)		18	18	-
NR. 24	Крепежные пластины поликарбоната		5	5	-
NR. 25	Защитная лента уплотнения пластин для дверей	м	5	5	-

NR. 26	Пластиковый держатель для открытия дверей		2	2	-
NR. 27	Винт с петлей		2	2	-
NR. 28	Резина для уплотнения зазора между стеной и крышей	м	12	12	-

ДВЕРИ НР. 1	Часть дверей с петлями	930 мм	3	3	-
ДВЕРИ НР. 2	Часть дверей с ручкой	930 мм	3	3	-
ДВЕРИ НР. 3	Нижняя/верхняя части двери (горизонтальная часть)	885 мм	9	9	-
ДВЕРИ НР. 4	Поперечная часть двери (вертикальные части)	400 мм	6	6	-


Размеры поликарбоната

	ширина/ Высота	6 м ²	12 м ²	расширение 2 m	Замечания
1; 2; 3; 4 Боковые части	1050x2000	4	4	-	Если Вы получили только большие 2,10x6,00 м листы (6 м ² – 2 шт; 12 м ² – 3 шт и т.д.), все эти детали вырезаются из 2,10x6,00 м 1 листа.
5 Верхняя часть двери	1050x990	1	1	-	
6 Нижняя часть двери	1050x940	1	1	-	
7 Окно	1050x990	1	1	-	
8 Нижняя часть окна	1050x940	1	1	-	
9 Верхний поликарбонат дверного стекла	1050x170	2	2	-	
10 Верхняя часть	2100x6000	1	2	1	

Схема резки поликарбоната листа



Не спутайте стороны поликарбоната! Крепите определенной стороной наружу, на которой есть защитный слой от ультрафиолетовых лучей. Защитный слой от ультрафиолетовых лучей покрыт пленкой с заметками, другая сторона (внутренне покрытие) покрыта прозрачной пленкой. ПРИ РЕЗКЕ НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ! Пластины рекомендуется разрезать электрической дисковой пилой, ручной пилой с мелкими зубьями или острым ножом.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы получили большие листы 2,10x6,00 м и дополнительно 1,05x2,00 м – 6 шт., в таком случае резать большой лист 2,10x6,00 м в соответствии со схемой не надо.

Большие листы 2,10x6,00 м используются для верхнего покрытия, а 1,05x2,00 м – 6 шт. используются для концов, дверей и окна. Следуйте размерам, указанным в таблице размеров поликарбоната.

Процесс сборки:

1. Для сборки основы фундамента используем переднюю и заднюю части основы фундамента (13) и боковые стороны основы фундамента (11). Все 4 части соединяем в прямоугольник, используя углы основы фундамента (14), свободно прикручивая все 4 части между собой вручную винтами M5-12 (16), M5 болты (19) (1.1 - 1.4 рис.).



1.1 рис



1.2 рис



1.3 рис


Для теплицы KLASIKA, которая в размерах более чем 12 м², для удлинения основы фундамента используются соединительные пластины (15) основы фундамента. Прикрепляются с обеих сторон винтами M5-12 (16), M5 болты (19) (2.1 рис.).

Если длина теплицы 6 м – основа фундамента соединяется так: 2м (11) + 1.965м удлинение основы фундамента (12) + 2м (11) (2.1 рис.).

Если длина теплицы 8 м – основа фундамента соединяется так: 2м (11) + 1.965м удлинение основы фундамента (12) + 1.965м (12) + 2м (11) (2.1 рис.).



2.1 рис




2.2 рис

2. Измерьте диагональ основы фундамента. Диагонали должны быть равными. Если диагонали сходятся – затяните болты основы фундамента до конца (2.5 рис.).



2 рис

3. Выройте ямы (25 см в диаметре, 40 см в глубину) для вкапывания боковых – нижних стойек (НР. 3), по всему периметру основы фундамента у точек крепления в основе фундамента (2 рис.).



3.1 рис

Внимание!

ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы получили боковые части фундамента не 4 м длины, смотрите схему монтажа на отдельном, дополнительном листе.

	Название	Длина, мм			
			6 m ²	12 m ²	расширение 2 м
a	Стороны рамочной основы (11)	2000 мм	2	4	-
b	Удлинение стороны фундамента (12)	1965 мм	-	-	2
c	Передняя и задняя часть фундамента (13)	3000 / 1500 мм	2 / 4	2 / 4	-
d	Соединяющие фундамент пластиинки (15)		0 / 4	2 / 6	2

Для теплицы KLASIKA, которая в размерах более чем 6 м², для удлинения основы фундамента используются соединительные пластины (15) основы фундамента. Прикрепляются с одной сторон винтами M5-12, M5 болты (2.1 рис).

*Если длина теплицы 4 м – основа фундамента соединяется так: 2000м м (a) + 2000м м (a)

*Если длина теплицы 6 м – основа фундамента соединяется так: 2000м м (a) + 1965 м м (b) удлинение основы фундамента + 2000м м (b)


*Если длина теплицы 8 м – основа фундамента соединяется так: 2000м м (a) + 1965 м м (b) удлинение основы фундамента + 1965 м м (b) удлинение основы фундамента + 2000м м (a)

Если вы получили переднюю и заднюю части фундамента по 4 шт. По 1500 мм, то их установка осуществляется следующим образом: 1500 м м (c) + 1500 м м (c) использая соединительные пластины основы фундамента с обоих сторон с болтами M5-12 и гайками M5.




3.2 рис

4. Прикрепите крепежные пластины поликарбоната (24) к верхней части передней и задней стороны основы фундамента (13) винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) (4.1 - 4.2 рис.).



4.1 рис



4.2 рис

5. Подготовка вкапывания стойек в землю. Привинтите крепления к земле (НР.4) винтами M5-12 (26) с болтами M5 (29) возле нижней части боковой-нижней стойки арки (НР.4) (5 рис.).




5 рис

6. Сборка арок. Удобнее всего собрать всю арку на земле. К нижней боковой стойке арки (НР.3) присоедините винтами M5-12 (16) и болтами (19) боковые арки (НР.2) с обеих сторон, а наверху в центральной части, к боковым аркам – короткую верхнюю арку (НР.1) **ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждая, выше расположенная деталь, выступает на ниже расположенную деталь! Конец детали НР.2, на котором есть два вертикальных крепежных отверстия (предназначенных для крепления поперечной стойки, Деталь 5) крепится концом к детали НР.1 (6 рис.).



6 рис

7. К собранной основе фундамента привинтите уже собранные арки винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) (7.1 - 7.2 рис.).




7.1 рис



Крепление арок в середине

7.2 рис

8. Прикрепите пять поперечных арочных креплений (HP.5) винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) к собранным и прикрученным к фундаменту аркам (Рис. 8). Такой процесс осуществляется на обеих сторонах (8.1 рис.).



8.1 рис

Для теплицы KLASIKA, которая в размерах более чем 6 м², используются дополнительные поперечные балки для крепления арок (8.2 рис.).



8.2 рис

9. К передней и задней арке прикручиваем крепежные углы стоек и поликарбоната. На каждой стороне используем по 9 шт. маленьких углов (23) и 2 шт. больших углов (22).


Расстановка углов в сантиметрах от фундамента, измеряя под прямым углом, слева направо (9.1 - 9.3 рис.):

- 1) 5 см большой угол (22). Более узкая часть вперед.
- 2) 83 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 3) 109 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 4) 170 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 5) 196 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 6) 202 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 7) 196 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 8) 170 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 9) 109 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 10) 83 см маленький угол (23). Более широкая часть вперед.
- 11) 5 см большой угол (22). Более узкая часть вперед.

10. К основе фундамента и собранным аркам прикрепите винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) передние-задние дверные-оконные стойки (НР.8). С передней частью (13) основы фундамента подсоединяется напрямую винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19), а с аркой (НР.1) наверху с помощью маленьких крепежных углов для поликарбоната и стоек (23) (10.1 - 10.2 рис.).



9.1 рис




Крепежные углы поликарбоната и стойек (большой угол)




Крепежные углы поликарбоната и стойек (маленький угол)

9.2 рис

9.3 рис



10.1 рис




10.2 рис

11. К передним-задним дверным-оконным стойкам (НР.8) прикрутите дверные-оконные поперечные стойки 985 мм (НР.10) винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) (11.1 - 11.2 рис.).




11.1 рис




11.2 рис

11.1 Распорка дверь-окно состоит из трех частей НР. 8 (2050 мм) +НР. 8А (400 мм) + НР. 4 (200 мм) (рисунок 11.3). Прикрепите номер детали. 4 к части НР. 8А с болтами M5-12 (16) и гайками M5 (19). Затем собранная деталь вместе с номером детали. 8 Закрепите переднюю и заднюю часть основания болтами M5-12 (16) и гайками M5 (19) (рис. 11.4).



11.3 рис




11.4 рис

12. К передним-задним дверным-оконным стойкам (НР.8) напрямую и арочными малыми углами (23) прикрутите боковые крепления 900 (мм) (НР.9) передней-задней части с помощью винтов M5-12 (16) и болтов M5 (19) (12 рис.)



12 рис
67

13. Крепежные профили 1465 мм (НР.7) сначала прикрутите наверху винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19) к боковой арке на высоте 1,96 м от опорного основания. Другой конец крепежного профиля поместите наверх крепежной поперечной арки (НР.5) и прикрутите винтами M5-40 (17) и болтами M5 (19) (13.1 - 13.4 рис.). **ПРИМЕЧАНИЕ.** Лучше всего крепить одним винтом M5-40 все три детали: боковую стойку, поперечное соединение стойки и крепежный профиль.




13.1 рис



13.2 рис



13.3 рис




13.4 рис

1 крепежный профиль предназначен для крепления одного сегмента длиной 2м на одной и другой стороне. Например: теплица длиной 2м – 2 шт крепежных профилей (по одному на каждой стороне).

14. После сборки каркасной части теплицы, вырежете поликарбонат в соответствии с предоставленными размерами и прикрепите его к каркасу. Вырезанные пластины поликарбоната (схема резки поликарбоната - 1; 2; 3; 4) – боковые части крепите в специально отведенных местах к крепежным углам (22; 23) поликарбоната и стоек и к крепежным пластинам поликарбоната (24) винтами M5-16 (18), болтами M5 (19) и переходниками (20), а к дверной-оконной стойке и поперечной (НР. 8; НР. 10), а также к боковым соединениям передней-задней части (НР.9) винтами M5-40 (17), болтами M5 (19) и переходниками (20) (14 рис.).




Не спутайте стороны поликарбоната! Крепите определенной стороной наружу, на которой есть защитный слой от ультрафиолетовых лучей. Защитный слой от ультрафиолетовых лучей покрыт пленкой с заметками, другая сторона (внутреннее покрытие) покрыта прозрачной пленкой. ПРИ РЕЗКЕ НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ! Пластины рекомендуется разрезать электрической дисковой пилой, ручной пилой с мелкими зубьями или острым ножом.




14 рис

15. Если боковые части поликарбоната выступают над каркасной частью арки, то выровняйте их, обрезав части по каркасу. Наложите уплотнительную резину в зазоры (28) наверх боковых пластин поликарбоната и только тогда помещайте верхнюю часть поликарбоната (2100x6000 мм) (15 рис).




15 рис

16. Верхние непрерывные поликарбонатные пластины (10) размещайте снизу вверх, начиная с одной стороны. Поликарбонат крепится винтами M5-40 (17), болтами (19) и переходниками (20). На одной арочной ленте помечено 5 крепежных точек. Крепить ТОЧНО только в указанных точках крепления (Рис. 27). Другой бок крепить сверху вниз в специальных помеченных местах в 5 точках крепления. Если непрерывная поликарбонатная пластина слишком длинная, то срежьте ее, чтобы она равномерно прикладывалась к боковой части основы фундамента (16 рис).



16 рис


17. Следующую непрерывную поликарбонатную пластину (10) поместите на уже прикрепленную пластину и также прикрутите ТОЛЬКО в специально отведенных местах по тому же принципу, как и в пункте 16 (Рис.27). Спереди и сзади пластины поликарбоната должны выступать на одном уровне с краем основы фундамента (17 рис).




17 рис

18. Сборка дверей-окон (Рис.22). Все части дверной части, представленные в комплектации, соедините в квадрат (ДВЕРИ НР. 1; ДВЕРИ НР. 2; ДВЕРИ НР. 3) винтами M5-12 (16) и болтами M5 (19). К собранному дверному каркасу прикрутите поперечные части, предназначенные для крепления дверей (6.4). Часть дверей с петлями прикрутите к дверной-оконной стойке (НР.8) винтами M5-12 (16) с болтами M5 (19) (18.2 рис.).

ПРИМЕЧАНИЕ: Двери крепятся к дверным стойкам, когда они полностью открыты и когда петля вытянута во внешнюю сторону отверстия через канальный поликарбонат (18.1 рис.).



18.1 рис



18.2 рис

19. Режьте поликарбонат в соответствии с предоставленной схемой (5; 6; 7; 8; 9). Вырезанные дверные-оконные поликарбонатные части кладите ТОЛЬКО прикрепив дверные петли к каркасу. Дверные-оконные поликарбонатные пластины крепятся к раме дверного окна винтами M5-40 (17) и болтами M5 (19) с переходниками (20). Верхние дверные-оконные поликарбонатные концы запечатайте защитной уплотнительной лентой (25). Соедините ручки (21) в уже подготовленных дверных-оконных местах (19 рис.). Отверстие для фиксации ручки в поликарбонатном листе лучше всего сделать, острым ножиком, разрезая X-образные отверстия, вдоль металлических отверстий. Отверстие делайте снаружи поликарбоната.



19 рис


20. Вкрутите винт с петлей (27) в специально для этого предназначенном месте (на одном уровне с верхней дверной-оконной ручкой). Сделайте петлю из предоставленного пластика фиксатора для открытия дверей (26) (20 рис.).



20 рис

Инструкция по монтажу люка

№.	Рисунок	Название	Шт.
1.		Каркас	1
2.		Лист поликарбоната	1
3.		Профиль люка	1
4.		Окончательный профиль U	2
5.		Профиль соединение Н	1
6.		Ручной открыватель	1
7.		Промежуточная калька	8
8.		Винты М5-40; М5-12 Гайки	8 10 18



ПРИМЕЧАНИЕ: люк в стандартную комплектацию не входит.

Инструкция по монтажу полки

No.	Рисунок	Название	Шт.
1.		Каркас	1
2.		Лист поликарбоната	1
3.		Окончательный профиль U	1
4.		Уголки	2
5.		Укрепитель	2
6.		Промежуточная калька	4
7.		Винты M5-40; M5-12 Гайки	12



ПРИМЕЧАНИЕ: Полка в стандартную комплектацию не входит.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантию предоставляет Производитель теплицы KLASIKA ЗАО „МЯЙСТРО КОДАС“ (302498339). Теплицам KLASIKA предоставляется гарантийный срок 60 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Гарантия – обязательство производителя перед Дистрибутором первого порядка или Покупателем (Конечным потребителем) возместить уплаченную за товар сумму или заменить товары, если они являются некачественными.

Гарантийный срок – это срок, в течение которого Производитель обязуется заменить товар или возместить уплаченную за товары сумму.

Дистрибутор первого порядка – продавец, заключивший прямой договор купли-продажи с ЗАО «МЯЙСТРО КОДАС».

Покупатель (Конечный потребитель) – лицо, которое приобрело теплицу KLASIKA Продавца/Производителя ЗАО «МЯЙСТРО КОДАС» непосредственно у Производителя или Дистрибутора первого порядка и имеет документы, подтверждающие покупку.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данная гарантия является единственной гарантией и заменяет собой все другие гарантии и обязательства, за исключением государственных норм и правил.

Гарантия вступает в силу со дня покупки Товара непосредственно у Производителя или Дистрибутора первого порядка. Днем приобретения является день, указанный в счете-фактуре. Гарантия применима только к недостаткам и дефектам качества теплицы KLASIKA, вызванные по вине Изготовителя в процессе производства. Для одной из частей теплицы - поликарбоната - предоставляется отдельная гарантия продавца. Гарантия зависит от производителя, которого материалы используют продавец. Для получения дополнительной информации просим связываться с продавцом, который указанный на счёте покупки.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- На убытки, нанесенные стихийными бедствиями, природными, экологическими или другими аномалиями, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажорных);
- Если причина повреждений – ненадлежащая транспортировка (за исключением случаев, когда производитель сам доставляет товар/-ы Дистрибуторам первого порядка или Покупателю), складирование, или использование товара не по назначению;
- Когда теплица KLASIKA монтируется без соблюдения детального хода монтажа, представленного в инструкции по монтажу, и к возникшим в связи с этим повреждениям товара;
- Товар механически поврежден, был разобран или подвергся иному воздействию после того, как был передан Покупателю;
- На повреждения, возникшие в связи с неквалифицированным выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- На детали товара, подвергающиеся естественному износу.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСА

Доставляя товар для гарантийного ремонта, обязательно представьте документ о покупке товара. В течение срока действия гарантии гарантийный ремонт производится бесплатно.

ВАЖНО:

- Покупатель (Конечный потребитель) оплачивает транспортные расходы по прибытию Производителя (если Производитель признает нарушение относительно качества товара необоснованным);
- Гарантия на отремонтированные товары не продлевается – она продолжает действовать в течение оставшегося срока.



Dear clients!

After making the decision of buying a greenhouse you received a carefully made item. Its framework is made from special (1mm of thickness and 78mm width) profiles produced from galvanized metal which are extremely strong.

Due to uncomplicated instruction this greenhouse is easy to construct.

Because of additional items, you will be able to accomplish your ideas.

We keep the rights to make variations associated with the improvements of technologies. Some pictures and instructions may be different because of that.

We wish you a lot of joy and success with our greenhouse.

Attention!

Always use protective work measures (safety gloves, clothes) when constructing the framework of the greenhouse and working with polycarbonate cover.

Tools you will need for the construction:

- Hexagon wrench with the diameter of 8 mm or wrench with open end.
- Cross-head screwdriver or screwdriver for battery
- Shovel to dig pits
- Spirit level to measure equability of the ground.
- Rope to measure the diagonal
- Knife to cut polycarbonate sheets

If necessary, follow the instructions from local building area.

In case of strong wind or storm close the windows and doors.

Before starting the construction, you should read all the instruction at least once and understand different sections and profiles. This is a helpful guide for you. **Compare the list of parts with the parts in the package. Then sort out the sections and leave them in separate places.**

It is highly recommended to screw the screws easily with hands at first – if needed, you will be able to rotate sections. After the construction, you should measure equability of the framework and only then tighten the screws.

The list of parts

No	Name	Length, mm	greenhouse KLASIKA		
			6m ²	12m ²	Exten- sion 2 m.
NO. 1	Short arch (top)	1820 mm	4	7	3
NO. 2	Side arch (left, right on top)	1200 mm	8	14	6
NO. 3	Side - bottom stilt of the arch(left, right)	1310 mm	8	14	6
NO. 4	Pillars to the ground	200 mm	12	18	6
NO. 5	Fastenings of the arches - crossbars	2030 mm	5	10	-
NO. 6	Fastenings of the arches - crossbars for extension	2030 mm	-	-	5
NO. 7	Profile for the fastening	1465 mm	2	4	2
NO. 8	Stilt of the door - window	2050 mm	4	4	-
NO. 8A	Fixing the door-window pillar to the ground	400 mm	4	4	-
NO. 9	Side fastenings of the front – back part	900 mm	4	4	-
NO. 10	Transversal stilt of the door - window	985mm	3	3	-
NO. 11	Sides of the foundation basis	2000 mm	2	4	-
NO. 12	Extension of the side of the foundation basis	1965mm	-	-	2
NO. 13	Front and back parts of the foundation basis	3000mm (or 1500 mm)	2 (4)	2 (4)	-
NO. 14	Angles of the foundation		4	4	-
NO. 15	Plates for linking the foundation (If the front and rear of the foundation base 1500x2)		- (+4)	2 (+4)	2
NO. 16	Screws M5-12 with the injectable head	l-12mm	279	369	90
NO. 17	Screws M5-40	l-40mm	100	126	26
NO. 18	Screws M5-16 to attach polycarbonate to plates and angles	l-16mm	19	19	-
NO. 19	Internal screws M5		398	514	116
NO. 20	Gasket slides		124	154	24
NO. 21	Handle		3	3	-
NO. 22	Angles of attaching polycarbonate and stilt (Big angle)		4	4	-
NO. 23	Angles of attaching polycarbonate and stilt (Small angle)		18	18	-
NO. 24	Plates for attaching polycarbonate		5	5	-
NO. 25	Protective band for sealing plates (for doors)	m	5	5	-

NO. 26	Plastic door opening handle		2	2	-
NO. 27	Screw with loop		2	2	-
NO. 28	Gum to seal gap between the wall and the roof	m	12	12	-
DOOR NO. 1	Part of the door with hinges	930mm	3	3	-
DOOR NO. 2	Part of the door with a handle	930mm	3	3	-
DOOR NO. 3	Bottom/top part of the door (horizontal part)	885mm	9	9	-
DOOR NO. 4	Transverse part of the door (vertical parts)	400mm	6	6	-


Dimensions of polycarbonate

	Width/ Height	6 m ²	12 m ²	extension 2 m.	Remark
1; 2; 3; 4 Side parts	1050x2000	4	4	-	Cutting sheets depends on the equipment If you received only big(2,10x6,00m)sheets (6 m ² – 2 pc; 12 m ² – 3 pc etc.) All these parts should be cut from 2,10x6,00 m 1 sheet.
5 The top part of the door	1050x990	1	1	-	
6 The bottom part of the door	1050x940	1	1	-	
7 Window	1050x990	1	1	-	
8 Bottom of the window	1050x940	1	1	-	
9 Upper	1050x170	2	2	-	
10 Top part	2100x6000	1	2	1	

Scheme for cutting polycarbonate



Correctly separate sides of the polycarbonate. Attach the side with UV protection to the outside. UV protection layer is covered with the tape with note signs, while other side (attaching to the inside) is covered with the clear sheet. YOU MUST USE GLOVES WHILE CUTTING! It is recommended to cut sheet with electric disc saw, saw or sharp knife.



-1; -2;- -3;- -4;- Side parts

-5- The top part of the door

-6- Bottom part of the door

-7- Window

-8- Bottom of the window


-9- Upper polycarbonate of the window of the door

ATTENTION! If you received 2,10x6,00 m sheets and additionally 1,05x2,00 m, you shouldn't cut big sheets like it is shown in the scheme.

Big 2,10x6,00 m sheets are used for roof , 1,05x2,00 m sheets are used for ends, door and window. Follow the measurements shown in the table "Dimensions of polycarbonate"

Installation instruction:

1. For the construction of the foundation basis you should use: Front and back parts of the foundation basis (13), sides of the foundation basis (11). You should connect all 4 parts and make a rectangle. To make a rectangle use: angles of the foundation (14), screw the parts together with screws M5-12 (16), internal screws M5 (19) (1.1 - 1.4 fig.).



1.1 fig



1.2 fig



1.3 fig


For bigger than 12m² greenhouse, in order to increase the length of the basis Plates for linking the foundation (15) are used. They are screwed from both sides with screws M5-12 (16), internal screws M5 (19) (2.1 fig.).

If the length of the greenhouse is 6m - foundation basis is connected: 2m (11) + 1.965m extension of the foundation basis (12) + 2m (11) (2.1 fig.).

If the length of the greenhouse is 8m - foundation basis is connected: 2m (11) + 1.965m extension of the foundation basis (12) + 1.965m (12) + 2m (11) (2.1 fig.).



1.4 fig




1.5 fig

2. Measure the diagonal of the foundation basis. Lengths of the diagonals must be equal. If they are equal – tighten the screws of the foundation basis (1.5 fig.).

3. Dig pits (25cm diameter, 40cm depth) for digging in Side - bottom stilt of the arch (NO. 3). Dig them along the perimeter of the foundation basis, near the fastening points marked on the foundation basis (2 fig.).



2 fig



3.1 fig

NOTE: If the sides of the foundation basis was received not 4 meters long, please look installation instruction at this page.

	Name	Length, mm			
			6 m ²	12 m ²	extension 2 m.
a	Sides of the foundation basis (11)	2000 mm	2	4	-
b	Extension of the side of the foundation basis (12)	1965 mm	-	-	2
c	Front and back parts of the foundation basis (13)	3000 / 1500 mm	2 / 4	2 / 4	-
d	Plates for linking the foundation (15)		0 / 4	2 / 6	2

If greenhouse is bigger than 6m², for the extension of the foundation basis need to use plates for linking the foundation. Need to put in one side and fix with screws M5-12 and M5 nuts (2.1 fig).

*If greenhouse 4 m – foundation basis need to connect: 2000mm (a) + 2000 mm (a)

*If greenhouse 6 m – foundation basis need to connect: 2000mm (a) + 1965mm (b) + 2000mm (a)


*If greenhouse 8 m – foundation basis need to connect: 2000mm (a) + 1965mm (b) + 1965mm (b) + 2000mm (a)

If you received the front and rear parts of the foundation 4 pcs. After 1500 mm, they are installed as follows: 1500 mm (c) + 1500 mm (c), use plates for linking the foundation from both sides and fix with screws M5-12 and M5 nuts.




3.2 fig

4. To the top of front and back parts of the foundation basis (13) fasten the Plates for attaching polycarbonate (24) with M5-12 screws (16) and internal screws M5 (19) (4.1 - 4.2 fig.).




4.1 fig



4.2 fig

5. Preparing the stilt for digging in. To the bottom of Side – bottom stilt of the arch (NO. 3), screw Pillars to the ground (NO. 4) with the screws M5-12(16) and internal screws M5 (19) (5 fig.).



5 fig


6. Construction of arches. The most comfortable way is to collect all arches on the ground. To Side – bottom stilt of the arch (NO. 3) connect side arches (NO. 2) from the both sides. Connect short arch (NO. 1) on top, in the middle to the side arches. Use screws (16) and internal screws (19) (6 fig.).

REMARK: Every upper part covers the part that is underneath. End of the part NO. 2 which has 2 vertical connecting holes (for fastenings of the arches – crossbars (NO.5)) is connected to the part NO. 1



6 fig

7. To already constructed foundation basis screw arches with screws M5-12 (16) and internal screws (19) (7.1 - 7.2 fig.).




7.1 fig



7.2 fig

8. To already constructed and screwed to the foundation arches, you should attach five fastenings of the arches – crossbars (NO. 5) with screws M5-12 (16) and internal screws (19) (8.1 fig.).



8.1 fig

For bigger than 6m² arch greenhouse KLASIKA, additional crossbars are used to strengthen arches (8.2 fig.).



8.2 fig

9. To the front and back arches you should screw fastening angles of the stilt and polycarbonate. On the each side you should use 9 pcs small angles (23) and 2 pcs big angles (22).


Positions of angles measuring from the foundation from left to right (Measured with upright angle) (9.1 - 9.3 fig.):

- 1) 5 cm big angle (22). Narrow part to the front
- 2) 83 cm small angle (23). Wide part to the front
- 3) 109 cm small angle (23). Wide part to the front
- 4) 170 cm small angle (23). Wide part to the front
- 5) 196 cm small angle (23). Wide part to the front
- 6) 202 cm small angle (23). Wide part to the front
- 7) 196 cm small angle (23). Wide part to the front
- 8) 170 cm small angle (23). Wide part to the front
- 9) 109 cm small angle (23). Wide part to the front
- 10) 83 cm small angle (23). Wide part to the front
- 11) 5 cm big angle (22). Narrow part to the front


10. Stilt of the door – window (No. 8) should be attached to foundation basis and collected arches with the screws M5-12 (16) and internal screws (19). With the front of the foundation basis (13) it is attached directly with the screws M5-12 (16) and internal screws (19). Arch on top (No. 1) is attached with Angles of attaching polycarbonate and stilt (23) (10.1 - 10.2 fig.).




9.1 fig



9.2 fig



9.3 fig



10.1fig




10.2 fig

11. By the part (NO.8), screw Transversal stilt of the door – window 985mm (No. 10) to Stilt of the door – window. Use screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19)(11.1 - 11.2 fig.).




11.1 fig




11.2 fig

11.1 Stilt of the door-window consists of and is connected by three parts no. 8 (2050 mm) + Nr. 8A (400 mm) + Nr. 4 (200mm) (figure 11.3). Attach part no. 4 to part no. 8A with bolts M5-12 (16) and nuts M5 (19). The assembled part is then assembled together with part no. 8 Fasten to the front and rear of the base with bolts M5-12 (16) and nuts M5 (19) (fig. 11.4).



11.3 рис




11.4 рис

12. By the part (NO.8) and angles of attaching polycarbonate and stilt (Small angle) (23), screw directly Side fastenings of the front – back part 900mm (No. 9) to Stilt of the door – window(No. 8) and Angles of attaching polycarbonate and stilt (Small angle) (23). Use screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) (12 fig.)



12 fig
85

13. Firstly, screw profiles for fastening 1465mm (No. 7) with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) to the side arch in height of 1,96m from the foundation basis. Another part of the profile should be placed on fastening of the arch – crossbar (No. 5) and screwed with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) (13.1-13.4 fig).
 NOTE: It is recommended to screw with one M5-40 screw through all three parts: side stilt, fastening of the arch – crossbar, profile for fastening.




13.1 fig



13.2 fig



13.3 fig




13.4 fig

1 fastening profile is designed to strengthen one 2m length segment on the both sides. I.E. Greenhouse's length is 2m – 2pcs of fastening profiles (one on each sides); Greenhouse's length is 4m – 4pcs of fastening profiles (two on both sides) and etc.

14. After collecting the framework of the greenhouse, cut the polycarbonate based on the given measurements and attach it to the framework. Attach sheets of polycarbonate (Scheme for cutting polycarbonate – 1; 2; 3; 4) – attach side parts to polycarbonate and angles of attaching polycarbonate and stilt (22, 23) and plates for attaching polycarbonate (24) with screws M5-16 (18) and internal screws M5 (19) and gasket slides (20). Also, attach it to stilt of the door - window and crossbar (No. 8 No. 10) and side fastenings of the front – back part (No. 9) with screws M5-40 (17) and internal screws M5 (19) and gasket slides (20) (14 fig.).




Correctly separate sides of the polycarbonate. Attach the side with UV protection to the outside. UV protection layer is covered with the tape with note signs, while other side (attaching to the inside) is covered with the clear sheet. YOU MUST USE GLOVES WHILE CUTTING! It is recommended to cut sheet with electric disc saw, saw or sharp knife.




14 fig

15. If sides of the polycarbonate are over the framework of arches, cut them along the carcass. Place gum to seal gap between the wall and the roof (28) on the top of the sheets and only then place upper part of the polycarbonate (-10- 2100x6000mm) (15 fig).



15 fig

16. Top parts (10) should be placed from the bottom to the top along the one side. Polycarbonate is attached with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) and gasket slides (20). On one band of the arch are are 5 (five) attachment points. Attach ONLY on those points. Another side must be attached from the top to the bottom. If the sheet of polycarbonate is too long, cut it along the foundation basis (11). The front and back polycarbonate sheets should be flush with the edges of the foundation (16 fig.).



16 fig


17. Another sheet of polycarbonate (10) should be placed on top of the fitted sheet. Screw it only on attachment points same like in the step 16. Polycarbonate sheets should be equal to the side of foundation basis both in front and back. The front and back polycarbonate sheets should be flush with the edges of the foundation (17 fig.).




17 fig

18. Construction on door-window. All parts packed in door equipment should be joined to square. (DOOR No. 1; DOOR No. 2; DOOR No. 3) with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19). Screw Transverse part of the door to the constructed framework. Part of the door with hinges must be screwed to Stilt of the door - window with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) (18.2 fig.).

NOTE: Door must be attached to the stilt of the door while being opened and with the extended hinge to the hole, through polycarbonate (18.1 fig.).



18.1 fig



18.2 fig

19. Based on the given scheme, cut the polycarbonate (5;6;7;8;9)

Polycarbonate parts of the door window must be fitted only when the door hinges are attached to the framework of the greenhouse.

Polycarbonate sheets of door – window are attached with screws M5-12 (16) and internal screws M5 (19) and gasket slides (20) to the door frame.

Polycarbonate ends of the door-window must be sealed with protective band for sealing plates (25). Join handles (21) to its place (19 fig.). Make a hole in polycarbonate sheet with sharp knife. Cut X shaped holes opposite the metal holes. Make a hole from the outside of the cover.



19 fig


20. Screw the screw with loop (27) on its place on the same level as the door handle. Make a loop from the given plastic door opening handle (26) (20 fig.).



20 fig

Skylight installation

No.	Picture	Name	Pcs
1.		Frame	1
2.		Polycarbonate sheet	1
3.		Skylight profile	1
4.		Closure profile U	2
5.		Connecting profile H	1
6.		Manual opener	1
7.		Gasket slides	8
8.		Screws M5-40; M5-12 and nuts	8 10 18



NOTE: Skylight to standart complextation not included

Shelf installation

No.	Picture	Name	Pcs
1.		Frame	1
2.		Polycarbonate sheet	1
3.		Aluminium profile	1
4.		Angles	2
5.		Holders	2
6.		Gasket slides	4
7.		Screws and nuts	12



NOTE: Shelf to standart complextation not included

MANUFACTURER'S WARRANTY

Warranty provides the Manufacturer of a greenhouse KLASIKA (product) JSC „MEISTRO KODAS“ hereinafter referred to manufacturer.

In order to avoid misunderstandings, we offer to read carefully the product warranty terms and conditions and terms of a free service.

BASIC CONCEPTS

Warranty – is an obligation of the manufacturer to the first line Distributor or Buyer (the final user) to compensate the amount paid for the goods or replace the goods if they are of poor quality.

The warranty period - is the period during which the manufacturer undertakes to replace the product or refund the amount paid for the product.

The first line distributor – the seller having the direct sales contract with JSC “MEISTRO KODAS”.

The Buyer (the final user) - a person who has purchased a greenhouse KLASIKA of the Manufacturer JSC “MEISTRO KODAS“ directly from the Manufacturer or from the first line distributor, and has a documentary evidence of the purchase.

WARRANTY CONDITIONS

This warranty is the sole and replaces all other warranties and liabilities, with the exception of state regulations and rules. The warranty starts to be valid from the date of product purchase directly from the Manufacturer or the first line distributor. The day of purchase is the date that is indicated in the invoice. The guarantee applies only to quality defects of a greenhouse KLASIKA caused by the fault of the manufacturer during the manufacturing process. One of the components of polycarbonate of a greenhouse KLASIKA is given separate the seller's warranty which depends on the manufacturer of the coating used by the seller.

WARRANTY DOES NOT APPLY IN THE FOLLOWING CASES:

- damages caused by natural disaster, natural, ecological and other anomalies and force majeure (force majeure) cases;
- when the cause of damage – is an inadequate transportation (except cases when the Manufacturer transports the product himself to the first line distributors or the buyer), storage or use of the product for other purposes;
- when a greenhouse KLASIKA is installed not in accordance with the detailed process of the installation of installation instructions, causing the resulting damages of the product;
- product is mechanically damaged, was settled of or affected in some other way after it was transferred to the Buyer;
- due to damages, resulting from unqualified maintenance or repair services;
- naturally worn out parts of the goods.

FREE SERVICE CONDITIONS

By submitting a product for the warranty repair, be sure to provide the proof of the purchase of goods. During the warranty period, warranty service is free.

IMPORTANT:

- The Buyer (the final user) pays for the transportation costs of the Manufacturer (If the manufacturer recognizes the damage of the product as unreasonable);
- Warranty of the repaired goods is not extended – it is valid for the remaining time.

Papildomi priedai

Papildus aprikojums priekš siltumnīcas komplektācijas

Kasvuhoonete tarvikud


Аксессуары для теплицы

Accessories



Lentynēlē / Plaukti / Riūl / Полка / Shelf

75x41cm



Plastikiniai bortai

Plastmasas atdalītāji/borti

Plast tōkke

Пластический борт

Plastic edges



Žolēs-vejos korys / Zālāja režģis

Решетки для травы / Mururestid / Grass grid



Laistymo sistemos / Laistišanas sistēmas

Kastmissüsteemid / Поливочные системы / Irrigation



Vandens talpos

Ūdens tvertnes

Резервуары для воды

Vee mahutid

Water tanks



Šiltnamio takelio atskyrimas / Siltumnīcas ejas atdalītāji

Peenra plirded / Дорожка для теплицы / Track separation

Automatiniai atidarytuvali

Automātiskie atvērēji lūkām un durvīm

Automaatavajad

Автоматические открыватели

Automatic openers



Geo/Agro tekstilinės medžiagos

Ģeotekstils, Agroplēve

Geotekstil / геотекстиль /

Geotextiles





AUGALŲ SUTVIRTINIMO AKSESUARAI

Sodo ir daržo augalų sutvirtinimo aksesuarai skirti palengvinti sodo bei daržo tvirtinimo darbus, užtikrinti augalų stabilizaciją, patogų jų augimą. Aksesuarai yra itin kokybiški bei ilgaamžiai. Šie aksesuarai puikiai išpildo šiltnamių priedų gamą, gelbsti daržo/sodo apipavidalinimo darbuose.


- kuoliukai augalamams (tiesūs arba spiraliniai)
- laikikliai augalamams (mažas arba didelis)
- prispaudimas plėvelei prie kuoliukų (11mm arba 16mm skersmens)
- sujungimas kuoliukams, pasukamas (11mm arba 16mm skersmens)
- sujungimas kuoliukams, trišakis, reguliuojamas (11mm arba 16mm skersmens)
- tinklas lipantiems augalamams (1,8x1,8m arba 1,8x2,7m)
- užspaudėjas tinklui, juodas



**PAKELTA LYSVĖ "KLASIKA GARDEN"
MODULINĖ PAKELTA LYSVĖ "KLASIKA GARDEN"**



- Estetiška išvaizda – sodo puošmena
- Iš 1 mm storio cinkuoto metalo profilių
- Profiliai dažyti milteliniu būdu
- Tvirta ir stabili konstrukcija
- Paprastas tvirtinimas – kojomis įsismeigia į žemę
- Lengva priežiūra
- Nesudėtingas sumontavimas



- Nemindoma žemė;
- Patogus priėjimas prie augalų, lengva pasiekti – nereikia lenktis žemai;
- Galimybė keisti matmenis ir modeliuoti norimus dydžius (pagal spec. užsakymą)



Tai puikus ir estetiškas sprendimas, norint sukurti, pagyvinti tvarkingą aplinką savo kieme ar sode!

ŽOLĖS-VEJOS KORYS / ŽOLYNO GROTELĖS




- Matmenys: 50 x 50 x 3,9 cm (+/- 2%)
- Svoris: 1,05 kg/vnt
- Spalva: žalia
- Medžiaga: perdirbamas polietilenas (HDPE)



Pritaikymas:

- Automobilių aikštelėms, kempingams, stovyklavietėms, privažiavimo keliam
- Automobilių pastogėms
- Pravažiavimo takams parkuose, statybvietaise
- Kelių kraštų apsaugai
- Šaligatvių armatūra
- Krantinės ir šlaito apsaugai
- Pylimo, upių ir upelio kranto stabilizavimui
- Vandens telkinių ir įvairių šlaitų apželdinimui
- Golfo laukams, žirgynams bei hipodromams
- Avariniams privažiavimo keliam, gyvulių išgynimo takams
- Sodo takams
- Vaikų žaidimo aikštelėms, pasivaikščiojimo takeliam
- ... Ir Jūsų pačių idėjom!

- Stabili milteliniu būdu dažyta aliuminio konstrukcija
- Dekoratyvinis dizainas
- Dengtas polikarbonatine danga
- Ilgalaikė apsauga nuo kritulių ir UV spindulių
- Lengvas ir paprastas montavimas
- Su latakėliu



Matmenys:
160 x 100 cm*

*gaminame pagal individualius išmatavimus



MK PC DIAMONDS (POLIKARBONATO LAKŠTAI)



- Profilis: SINUS
- Spalva: skaidri, bronzinė, pilka (sidabrinė)
- Storis: 2,8 mm
- Lakšto plotis: 1,045 m
- Lakšto ilgis: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m



- Deimantų paviršiaus struktūra
- Atsparūs dūžiams, krušai, temperatūrų pokyčiams
- Ilgalaikė apsauga nuo UV spinduliu
- Patvarūs ir tvirti
- Didelis šviesos pralaidumas;
- Ilgaamžiski
- Suteikiama 10 metų garantija

KANALINIO POLIKARBONATO LAKŠTAI

- Storis: 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm
- Spalva: skaidri, bronzinė
- Lakšto plotis: 1,05 m; 2,10 m
- Lakšto ilgis: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m



Ši žaliuzių tipo tvora skirta norintiems daugiau privatumo. Tvoros minimaliai permatomos iš išorės, o iš vidinės pusės leidžia matyti kas vyksta už Jūsų sklypo ribų. Šio tipo tvoros pranoksta paprastas vielos segmentinės tvoras, dėl kurių Jūsų kiemas bus atviras visiems, kas tik vaikštinės aplinkui. MIKKO tvora Jums tarnaus ilgus metus. Tai patvirtiname suteikdami iki 30 metų garantiją (priklasomai nuo plieno dažų padengimo).

- Galimas tekstūros išspaudas
- Kintanti matymo zona
- Ypač lengvas montavimas
- Dailus paviršius
- Tvirtha konstrukcija
- Estetiška iš kiemo pusės
- Ilgalaikė garantija



KETER PREKĖS

Asortimente rasite platų sodo baldų: kėdžių, fotelių, stalų, sofų, gultų pasirinkimą ir funkcionalius baldų komplektus. Stilinga, glotni paviršiaus struktūra, imituojanti natūralų rotangą, puikiai dera natūralioje aplinkoje ir pabrėžia jos išskirtinį charakterį. Gamyboje naudojamos tvirtos ir aukštos kokybės medžiagos užtikrina atsparumą atmosferos poveikiams. Platus sodo namelių ir spintų, dėžių, vežimėlių, vazonų, komposto dėžių ir kitų sodo priedų pasirinkimas padės Jums sukurti harmoningą ir poilsiui tinkamą atmosferą.

- sodo nameliai
- polipropileno lauko baldai
- daiktadėžės/suoleliai
- komposto dėžės
- karučiai
- vazonai



PVC skaidrus tentas / Vandenv̄ atstumiantys audiniai

Skaidrus tentas skirtas terasoms, pavēsinēms, langeliam.

Panaudojimo galimybēs:

- palapinių ir laivelio langams
- stalų ir kitų baldų apsauga nuo trinties
- puikiai tinkā šaldymo kamerų durims
- sandēliavimo patalpų užuolaidoms, kurios naudojamos vietoje durų ir kt.
- skaidrių pakuočių gamyba
- kabrioletų, laivų langų dengimas, šiltnamijūnų uždengimas, skaidrūs kupolai, palapinės ir kt.



Vandenv̄ atstumiantys audiniai

Panaudojimo galimybēs:

- sēdmaišiams
- lauko baldų apmušalam
- lauko užuolaidoms
- lauko sūpynēms
- gultų apmušalam
- īvairiems uždengimams ir kt.



Mus galite rasti:

Jonavos g. 250, Kaunas bei Laisvės pr. 82, Vilnius.

Kumės g. 8, Stanačiai (gamyba/sandėlys).

Tel. nr.: Kaunas - 868388282; 864606533;

Vilnius - 867422345; 860223452.

El. paštas: info@meistrokodas.lt

